

AMPLIFICADORES DE MÁSTIL
MAST AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS DE MÂT
AMPLIFICATORI DA PALO
AMPLIFICADORES DE MASTRO
AM 311 L2 · AM 312 L2



Referencia	Reference	Référence	Articolo	Referência		AM 311 L2		AM 312 L2		
Codigo	Code	Code	Codice	Código		051024		051025		
Entradas	Inputs	Entrées	Ingressi	Entradas		VHF	UHF	VHF	UHF1	UHF2
Rango de frecuencias	Frequency range	Plage de fréquences	Gamma di frequenza	Faixa de frequências	MHz	47-240	470-694	47-240	470-694	470-694
Ganancia	Gain	Gain	Guadagno	Ganho	dB	-1	36	-1	32	32
Regulación	Adjustment	Réglage	Regolazione	Ajuste	dB	-	15	-	15	15
Nivel de salida (DIN45004B)	Output level (DIN45004B)	Niveau de sortie (DIN45004B)	Livello di uscita (DIN45004B)	Nível de saída (DIN45004B)	dBuV	-	110	-	110	
Figura de ruido	Noise figure	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	dB	-	<3	-	<6	
Tensión de Alimentación	Supply voltage	Tension d'alimentation	Tensione di alimentazione	Tensão de alimentação	Vdc	24		24		
Consumo	Current consumption	Consommation de courant	Consumo di corrente	Consumo de corrente	mA	40		40		
Paso de corriente conmutable 0/24Vdc	DC pass 0/24Vdc	Passage de courant continu 0/24Vdc	Passaggio di corrente continua 0/24Vdc	Passagem de corrente contínua 0/24Vdc		-	✓	-	✓	✓

INSTALACIÓN SIN SEÑAL SATELITE
INSTALLATION SANS SIGNAL SATELLITE
INSTALLAZIONE SENZA SEGNALE SATELLITARE
INSTALAÇÃO SEM SIGNAL SATELITE
INSTALLATION WITHOUT SATELLITE SIGNAL

