CM 2STC CI-IP 082006 Transmodulador / Streamer Universal Twin con CI 8PSK/COFDM/QAM - IP



Manual de usuario





1. ACCESORIOS
2. DESCRIPCIÓN GENERAL
3. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO
3.1. Instalación y conexión general
3.2. Instalación de una cabecera de varios módulos
4. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN: "CM MANAGEMENT"
4.1. PANTALLA PRINCIPAL
4.2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO CM 2STC CI-IP11
<i>4.2.1. Sintonización de las señales de entrada12</i>
4.2.1.1. Ajustes para transponders DVB-S/S2
4.2.1.2. Ajustes para MUXs DVB-T/T213
4.2.1.3. Ajustes para MUXs DVB-C 14
4.2.2. Decodificación de servicios mediante CAMs14
<i>4.2.3. Conversión de las señales de entrada en streams IP16</i>
4.2.4. Streaming del archivo .TS
4.2.5. Guardar y cargar una configuración19
4.2.6. Visualización del ancho de banda de salida y entrada20
4.2.7. Data-logger
4.3. Gestión remota de la cabecera
4.3.1. Acceso y programación remota del módulo CM 2STC CI-IP
4.3.1.1. Conexión al servidor
4.3.1.2. Gestión y acceso remoto
4.3.1.3. Añadir una nueva cabecera
<i>4.3.2. Modificación remota de archivos .TS</i> 25
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS26
6. PRODUCTOS RELACIONADOS27
7. SOPORTE TÉCNICO



MANUAL DE USUARIO – CM 2STC CI-IP

1. Accesorios

El embalaje del producto contiene todos los elementos necesarios para realizar una instalación del mismo:

lmagen y cantid	ad	Descripción
	1	Soporte metálico para montaje en la parte superior del módulo que permite la fijación en pared o rack.
-	1	Cable alimentación y datos para conectar a la fuente o módulo adyacente o dispositivo de programación CM PR .

2. Descripción general

El módulo CM 2STC-CI-IP forma parte de la familia de módulos de cabecera de la serie CM y su función es transmodular señales DVB-T/T2, DVB-S/S2 y DVB-C, sintonizados con dos túners universales, en hasta 16 streams IP de salida. Ver especificaciones técnicas. Igualmente, el módulo incorpora una entrada USB para transmitir archivos .TS a la salida IP. Otro valor destacable del producto es su doble CI slot para usar CAMs profesionales y decodificación de servicios.

Se presenta en formato modular por la flexibilidad que aporta a la hora de ampliar o reparar instalaciones y con exterior de aluminio para la correcta disipación del calor.





Figura 1. Conexiones e indicadores frontales





Figura 2. Conexiones de la base.

Número	Descripción
1	LEDs de status. Informan del estado de los túners de entrada. El led de la
	izquierda informa de los túners A1 y B1. Los túners estarán funcionando
	correctamente cuando haya secuencias de 1 parpadeo en rojo (o verde) y 5 en
	verde. Cada parpadeo indica:
	 USB conectado. Hora/fecha recibida. Túners 1 con señal enganchada. Análisis de las tablas de los túners A. Túners 2 con señal enganchada. Análisis de las tablas de los túners B. El parpadeo en verde indicará OK y en rojo NO OK
2	Indicador de STATUS de las CAMs. Secuencia de dos parpadeos. El primero
	indica el slot de la izquierda y el segundo, el slot de la derecha. En verde cuando
	la CAM es detectada.
3	Conectores USB Host. Conectando una memoria externa se podrán reproducir
	ficheros .TS y hacer streaming.
4	Túner B1. Tiene dos puertos. El superior para señales DVB-T/T2/C. Inferior para



	DVB-S/S2.
5	Túner A1. Tiene dos puertos. El superior para señales DVB-T/T2/C. Inferior para
	DVB-S/S2.
6	Dos Common Interface (CI) para CAMs.
7	Conector RJ 45. Salida IP.
8	Conector de alimentación para el caso de usar un único módulo con fuente FA 55.
9	Puerto alimentación del módulo y bus de datos de entrada.
10	Puerto alimentación del módulo y bus de datos de salida.

3. Instalación y conexionado

3.1. Instalación y conexión general

Para instalaciones de varios módulos (cabecera)

 un solo módulo, fijar el módulo
 transmodulador a un chasis mural (CHM TR) o a
 un chasis para rack (CHR TR). Para ello montar
 en la parte superior trasera del módulo la pieza
 metálica suministrada, tal y como se indica en la
 figura 3.



Figura 3. Detalle del soporte para chasis (mural o rack)



<u>Nota importante</u>: En el caso de realizar una cabecera con varios módulos, disponer siempre la fuente de alimentación a la izquierda de los módulos a instalar.



 Conectar la fuente de alimentación (FA 524) al módulo, o bien conectarlo al módulo anterior mediante el cablecillo de alimentación suministrado. También puede usarse la fuente FA 55, para alimentar un único módulo.





- Conectar las señales de entrada a los módulos respetando la indicación del frontal. Cada uno de los túners puede sintonizar una de las siguientes señales:
 - 3.1. Señal DVB-S/S2 irá en el puerto inferior.
 - 3.2. Señales DVB-T/T2/C irán en el puerto
 - 3.3. Señal DVB-C irán en el puerto superior



Figura 5. Indicación frontal de las conexiones de un tuner



<u>Nota importante</u>: Para dotar de plena autonomía al sistema, recomendamos conectar las entradas de satélite a un multiswitch (Ver series **MSE** y **MSC**) y las entradas terrestres a la salida de un repartidor. De este modo, podremos reprogramar el sistema sin necesidad de realizar nuevas conexiones físicas.

- 4. Instalar el software "CM Management" en el PC o bien el paquete de software "EK Pro" en el que también se incluye. Ambos se pueden descargar de la web <u>www.ekselansbyits.com</u>, apartado Documentación >> Software.
- 5. Para efectuar la programación del módulo, realizar cualquiera de las siguientes conexiones:
 - a. <u>Programación mediante PC FA 524 vía USB.</u>
 Conectar la fuente de alimentación FA 524 a un PC mediante un cable USB (A) –
 USB (B) como el que sigue:



Conectar este lado a la fuente de alimentación (USB tipo B)



Conectar este lado al PC (USB tipo A)

b. Programación mediante PC – FA 524 vía Ethernet.

Conectar mediante cable Ethernet la fuente y el PC, ponerlos en la misma LAN (la fuente viene con DHCP activo).

c. <u>Programación mediante PC - CM PR vía USB.</u>

Conectar el módulo al dispositivo mediante el cable de alimentación y datos. Conectar el PC al **CM PR** mediante el cable USB.

ø	
Ek CM PR Programming device	

- d. <u>Programación mediante PC CM PR vía Ethernet.</u>
 Conectar el módulo al CM PR mediante el cable de alimentación y datos. Conectar el PC al CM PR mediante el cable Ethernet.
- 6. Ejecutar el software de programación en el PC



<u>Nota importante</u>: Conectar la fuente **FA 524** o el dispositivo de programación **CM PR** y fuente de alimentación **FA 55** al PC antes de ejecutar el software para que el driver del PC lo detecte correctamente).

3.2. Instalación de una cabecera de varios módulos

Si se desea instalar el módulo como un elemento más de una cabecera formada por otros módulos de la serie CM es muy importante seguir las siguientes indicaciones.

 Conectar en serie los distintos módulos mediante el cable de alimentación proporcionado a continuación de la fuente de alimentación, la cual debe quedar siempre a la izquierda de la cabecera.



 Verificar los consumos de los módulos. Por lo general se podrán conectar hasta 6 módulos con una fuente FA 524. Sin embargo, recomendamos verificar los consumos de los módulos a instalar.

4. Software de programación: "CM Management"

El software de programación "CM Management" permite programar y gestionar todos los módulos de la cabecera CM. El programa está disponible únicamente para sistema operativo Windows (versión XP, 7 y superiores).

Una vez descargado de la página web <u>www.ekselansbyits.com</u>, apartado Documentación >> Software, ejecutarlo habiendo conectado previamente el PC al puerto USB de la fuente de alimentación **FA 524** o **CM PR**. De este modo se garantizará que el driver detecte la central.

4.1. Pantalla principal



La apariencia de la pantalla principal del software "CM Management" es la siguiente:

Figura 6. Pantalla principal del SW "CM Management". Conexión a la fuente.

Mediante el Software "CM Management", se podrá gestionar y programar todos los módulos



conectados a la fuente de alimentación. A continuación, se explica la función de cada una de las opciones laterales principales:

Número	Botón	Función
		Una vez conectado el PC a la fuente FA 524 a través del cable
1		USB-USB, pulsar este botón para que la fuente identifique los
	ON ON	módulos conectados a la misma. Una vez activado, se mostrará el
		logo azul
		A través de a FA 524 es posible realizar una conexión remota con
2		una cabecera y para ello se utiliza este botón. La conexión remota
Z	ι <u></u> ί <u></u>	se explica posteriormente. Si se muestra en color azul la conexión
		remota estará activa, y en blanco si está inactiva.
		Actualización firmware. Pulsar este botón para cargar un fichero
2		de actualizar el firmware de los módulos. Automáticamente carga
3		la última versión de firmware si el programa CM Management
		está actualizado.
		Pulsar este botón para desconectar la fuente FA 524 de la gestión
4	ပ်FF ပ်FF	de los distintos módulos de la cabecera. Si existe desconexión, se
		mostrará el logo en color blanco y letras en azul.
		Esta opción permite cargar una configuración de programación
5	\mathbf{O}	previamente guardada en el PC. El fichero de configuración tendrá
		extensión <i>.dtc</i>
		Esta opción consiente guardar en el PC una configuración de
6	\mathbf{O}	programación de un módulo, para ser cargada posteriormente
		con el botón 6. Se creará un archivo con formato <i>.dtc</i>
7	T. T.	Permite cambiar la salida de los módulos de DVB-T (COFDM) a
	×C ×C	DVB-C (QAM). En este módulo no aplica y está desactivado.
		Data-logger. Permite guardar los datos de los diferentes módulos
8		de la cabecera en un único fichero <i>.html</i> .

La pantalla principal del "**CM Management**" permite identificar de forma sencilla los diferentes módulos conectados a la fuente de alimentación, tal y como se puede observar en la siguiente pantalla:





Figura 7. Detalle para identificación de varios módulos (3) conectados a la fuente.

Cada módulo de la serie **CM** está identificado mediante una serie de recuadros de diferentes colores. En función del módulo, este se representará con 2, 3 ó 4 recuadros donde los de color verde representan las entradas, el de color azul la salida y los de color naranja los slots Common Interface.

De haber más de un módulo conectado a la fuente estos se muestran de arriba bajo en el mismo orden como están conectados a la fuente. Es el caso de la figura 7 donde hay un total de 4 módulos, los tres distintos.

4.2. Programación del módulo CM 2STC CI-IP

Una vez conectado el módulo CM 2STC CI-IP a la fuente FA 524, esta a su vez al PC, (o PC conectado al CM PR y este y la fuente FA 55 conectados al módulo) y abierto el programa "CM Management", seleccionar el módulo CM 2STC CI-IP el cual se representa tal y como sigue:



Figura 8. Identificación de bloques del módulo con SW "CM Management"



Una vez conectadas las señales a cada entrada A1y B1 elegiremos el tipo de señal de entrada para poder configurar posteriormente los parámetros de las mismas:



Figura 9. Selección del tipo de señal DVB en los tuners 1

4.2.1. Sintonización de las señales de entrada

4.2.1.1. Ajustes para transponders DVB-S/S2

Seleccionando el recuadro verde superior y elegido el estándar DVB-S/S2 aparecerá el interfaz

de programación de los túners A1 y B1 tal y como se muestra a continuación:



Figura 10. Visión de los túners 1 y USB del módulo en el SW "CM Management"



Para realizar la programación del módulo, definir en primer lugar los parámetros de la señal de entrada DVB-S/S2 de cada túner indicando la frecuencia, symbol rate, polaridad y parámetro del switch DiSEqC (A, B, C, D) en caso de que exista. Una vez indicados estos valores, el programa buscará el transponder en la entrada de satélite, lo sintonizará y el semáforo del túner correspondiente pasará a ser de color verde. Así mismo se indicará de forma estimada el nivel y calidad de la señal de entrada, y mostrará en el área inferior de la ventana (*pool*) los servicios encontrados en el/los transponder/s en cuestión.



<u>Nota importante</u>: El porcentaje de nivel y calidad es un valor estimativo y solo a efectos informativos, y en ningún caso representa una medida profesional. A tal fin se recomienda medir la señal con un instrumento medidor de campo (por ejemplo, el **TSF 1** de Ekselans).

En la ventana inferior se muestran los servicios de los transponders seleccionados en la entrada, indicando así mismo si son programas de televisión () o radio (), y si están en abierto () o son codificados ().

Para seleccionar los servicios de estos transponders de entrada que se desean modular en la salida, elegir los deseados haciendo doble clic sobre el símbolo negativo () que aparece en el área de activación, para así convertirlos en símbolo positivo ().

		S.I.D.	Nombre Servicio			DE	icot	DIFI		AC	ΠV	ACI	Óħ
	A	12061	RTLNITRO	8	sî'					0			
	A	12080	CBC01	B	d'					0			
	A	12090	n-tv	B	d'					0			
	в	17500	SAT.1	8	d'	*				0			
	в	17501	ProSieben		d°,	*				0			
	в	17502	kabel eins	B	d°.			*		0		*	
	в	17503	N24	8	d'					0			
	в	17504	SAT.1 Gold	B	s°,					0			
	в	17505	ProSieben MAXX		d'					0			
25	в	17506	kabel eins dassics	E					*	0			
	в	17507	SAT.1Bayern	B	d'					0			
	в	17508	SAT.1NRW		a°,					0			

Figura 11. Activación de los transponders de entrada para verlos en el pool de salida

4.2.1.2. Ajustes para MUXs DVB-T/T2

El procedimiento para la sintonización de señales terrestres DVB-T/T2 es el mismo explicado en el apartado anterior. En este caso, es importante asegurarnos que la señal llega por el puerto correcto e indicar los parámetros apropiados:





Figura 12. Configuración parámetros DVB-T de entrada

4.2.1.3. Ajustes para MUXs DVB-C

El procedimiento para la sintonización de señales vía cable DVB-C es el mismo explicado en el apartado anterior. En este caso, es importante asegurarnos que la señal llega por el puerto correcto e indicar los parámetros apropiados:



Figura 13. Configuración parámetros DVB-C de entrada

4.2.2. Decodificación de servicios mediante CAMs

El módulo CM 2STC CI-IP viene provisto de dos ranuras para insertar dos CAMs (Conditional Access Modules). Estas son activadas mediante las Smart Cards correspondientes. Las CAMs son insertadas a presión y se deslizan guiadamente hasta que llegan al fondo. Para extraerlas, basta con presionar el pulsador que sobresale para activar el mecanismo de palanca.



Figura 14. Inserción del módulo CAM

Una vez sintonizado uno o dos transponders o MUX, el programa "**CM Management**" muestra los programas disponibles para ser desencriptados y modulados. El primer paso será asignar el programa que queremos desencirptar a uno de los slots donde habrá la CAM a usar. Para ello, haremos doble click en la columna "uncrypt" en el programa que queramos desencriptar. La primera columna identifica al slot de la izquierda y la segunda columna identifica al slot de la derecha:



		S.I.D.	Nombre Servicio	With Street	DECOD	DIFIC	έ.	A B C D E F G H I J K L M N O P
	A.	401	TF1HO		100 °		٠	
-	A.	403	M6 HD	8	- 83	+		
	A	404	ARTE HD		- 53			
	A	417	NRJ12 HD	8	*			
	A.	419	FRANCE 5 HD	8	- 53			
	A	421	W9HD	88	- 53			
	A	422	6TER HD	8	- 83			
٠	A	423	TMC HO	8	20 -			
	A	424	NT1HO	8	82 ×			
	A	425	LOPHO	88	82 ×			
	8	257	France 2	8 💕				
	8	260	France 4	8 💕				

Figura 15. Asignación de programa encriptado a cada CAM

Seleccionando el segundo o tercer recuadro –ambos de color naranja– del módulo **CM 2STC CI-IP**, se mostrará la siguiente ventana:



Figura 16. Acceso a la CAM

Se activará entonces la conexión entre el módulo transmodulador y la PCMCIA seleccionada, mostrándose la información de la misma y pudiendo entrar en los menús de la CAM.





Figura 17. Opciones de un modelo estándar de CAM

4.2.3. Conversión de las señales de entrada en streams IP

Una vez sintonizados todos los programas que se desean transferir a la salida, todos éstos aparecerán en la parte inferior de la pantalla (pool de salida). A partir de aquí se podrá realizar la asignación a cada uno de los streams IP disponibles en la salida (hasta 16). Como se puede observar en la siguiente imagen, en la sección en color rojo aparecen los 16 streams disponibles (desde la A hasta la P).

	S.I.D.	Nombre Servicio		DE	COI	DIFIC	с.	ABCDEFGHIJKLMNOP
Α	149	antena3 HD	🗏 🕤			н	н	
Α	150	antena3	🗏 🕤			н	н	
Α	151	laSexta HD	🗏 🕤			н	н	
Α	152	laSexta	🗏 🕤			н	н	
Α	153	neox	🗏 🕤			н	н	
Α	154	nova	🗏 🕤			н	н	
в	12003	RTL Television	🗏 🕤			н	н	
в	12004	RTL Regional NRW	🗏 🕤			н	н	
в	12005	RTL HB NDS	🗏 🕤			н	н	
в	12006	RTL FS	🗏 🕤			н	н	
в	12020	RTL2	🖃 💼			н	н	
в	12030	RTL Living				н	н	

Figura 18. Activación de los servicios de salida para streaming



En función de en qué columna se seleccione el servicio 📕 aparecerá en uno u otro stream de salida.

IP	Mac Add	dres	s: 00	11 22	33 44	55
OUT	IP Add	dres	s: 193	2 168	1	55
_	I	Mas	<: 25	5 255	255	0
DHCP	Gate	eway	/: 193	2 168	1	254
Protocol :						
UDP	~	Α	239.19	2.0.1	1234	^
001	•	В	239.19	2.0.2	5012	
QoS:		С	225.0.	0.1	5014	
VIDEO HI	GH 🗸	D	225.0.	0.1	5016	
тп .		Е	225.0.	0.1	5018	
100	ALCAD.	F	225.0.	0.1	5020	
128	▼ SAP	G	225.0.	0.1	5022	
		Н	225.0.	0.1	5024	\sim
B.W.					1658	7 kb/s

En la parte superior derecha de la ventana se pueden fijar los parámetros de salida IP:

Figura 19. Configuración de los parámetros IP de salida

- MAC Address: dirección MAC del módulo
- IP Address, mask y gateway: dirección IP, mascara de subred y gateway que se pueden fijar para el módulo CM 2STC-CI-IP
- DHCP: en caso de que se active el protocolo para obtención automática de los parámetros de red, se inhabilitará el resto de los valores IP
- Protocol: Posible elegir el protocolo de internet deseado para la transmisión de los streams:
 - UDP es el protocolo recomendado para streaming al ocupar un menor ancho de banda.
 - RTP ofrece señalización adicional y es más conveniente para transmisiones a tiempo real.
- QoS: Calidad de servicio. Permite elegir el tratamiento que recibirán los paquetes IP al pasar por distintos routers de la red.
- TTL: Time To Live: Valor numérico que indica el número máximo de routers que un paquete IP puede atravesar. Por defecto viene fijado en 128
- SAP: Service Anouncement Protocol. Activar esta opción si queremos que los dispositivos de red, encuentren los servicios disponibles en la red.



 A – P: Cada letra corresponde a cada uno de los sockets con los que identificaremos las direcciones multicast de salida. A cada uno se puede asociar una dirección IP y un puerto, por ejemplo 239.192.0.1 y 1234 respectivamente.

١	224.1.1.1	1010	^
}	230.100.5.20	2020	
2	230.100.5.20	5014	
)	230.100.5.5	5016	
	225.0.0.1	5018	
:	225.0.0.1	5020	
;	225.0.0.1	5022	
	225.0.0.1	5024	\mathbf{v}

Figura 20. Configuración de los sockets IP multicast de salida

4.2.4. Streaming del archivo .TS

Con el módulo **CM 2STC CI-IP** es posible crear un servicio a partir de un archivo . *TS* (transport stream) y visionarlo en IP. Esta opción permite crear un programa local, y verlo en la salida junto con los demás servicios provenientes del satélite, terrestre o cable, y transmitirlo a la red local.

Se puede transmitir cualquier tipo de fichero de vídeo o presentación PowerPoint, previamente convertidos a formato .*TS*. Esta conversión se puede realizar mediante aplicaciones de disponibles a tal efecto (por ejemplo Ojosoft Total Video Converter, Moyea,...). Ekselans ha desarrollado un SW propio para la conversión a ficheros .*TS*, disponible en la web http://www.ekselansbyits.com/.

Una vez convertidos los archivos a formato .*TS*, transferirlos a una memoria USB y conectar ésta a uno de los dos conectores marcados como "USB HOST" en el frontal del módulo. Los archivos disponibles en el conector USB de la izquierda se gestionan desde el apartado de programación de los túners A1 y B1.

Al conectar la memoria USB, se podrán ver los archivos que contiene y seleccionar el que se desea transmitir en streaming:



Figura 21. Detalle selección del fichero de entrada

Una vez elegido el deseado, se podrá modificar el nombre del servicio (opción Nom.), el



identificador del programa (SID) –que ha de ser diferente del resto de los servicios descargados–, e incluso indicar el horario en el que se desea que se reproduzca el archivo. Este punto es importante para que el vídeo sea reproducido durante la hora programada.

S.I.C).:	690	5	No	m. :	N	oNan	ne		
*	•						~	0		+
		00:00	D	-		>	23:0	00	•	•
		0:00	23	:00	Dra	gor	n.Ball	Sup	er	

Figura 22. Detalle fichero programado para reproducción

Es posible incluir más de un archivo .*TS* al ciclo de reproducción si éstos se encuentran en la memoria USB. A cada uno se podrá asignar unas horas específicas de reproducción y crear un canal local con diferentes vídeos y presentaciones.

Hecho esto, el servicio aparecerá en la salida como uno más, seleccionable como los que se han descargado del satélite, el cual se podrá modular en cualquiera de los cuatro MUXs de salida junto con los demás servicios deseados. A todos los efectos será un programa más a la hora de sintonizarlo en un televisor IP.

I			S.I.D.	Service name		U	VCR1	/PT		АВ	С
ſ	\bigcirc	D	7845	Ekselans1080p	8	н	н	ы	н		
		Α	805	TV3	🗏 📑	ж	н	ы	н		

Figura 23. Detalle del fichero .TS en el pool de salida

Si en lugar de asignar un SID diferente para este servicio local, se asigna el mismo SID de uno de los servicios de satélite, terrestre o cable que se modularán en la salida, durante el espacio de tiempo indicado se reemplazará la modulación del programa de televisión por el generado localmente desde la memoria USB.

4.2.5. Guardar y cargar una configuración

El software "CM Management" permite guardar en el PC la configuración de un



transmodulador para posteriormente cargarla en otro módulo CM 2STC CI-IP. La gestión se hace con los dos botones siguientes, disponibles en el menú vertical a la derecha:



Guardar en el PC una configuración de programación de un módulo, para ser cargada posteriormente. Se creará un archivo con formato .dtc
Cargar una configuración de programación previamente guardada en el PC. El fichero de configuración tendrá extensión .dtc

Es importante que cargue en el CM 2STC CI-IP un archivo *.dtc* previamente creado con otro módulo similar. En caso contrario el software "CM Management" le informará de que no es posible cargarlo.

4.2.6. Visualización del ancho de banda de salida y entrada

El software "CM Management" permite saber, el ancho de banda a nivel de BitRate transmitido en su salida, para los programas activados a ser transmitidos:



Figura 24. Detalle del ancho de banda IP de salida

Además, es posible saber, de forma intuitiva, el ancho de banda de cada programa de entrada de forma comparativa. En la figura 25, observamos hasta 11 servicios sintonizados, de los cuales, se transmiten 10 como streams de salida.



									3.W. 85886 kb/s	Indicador del
		S.I.D.	Service name	,	UN	ICRY	PT	A	BCDEFGHIJKLMNOP	ancho de banda
	в	10301	Das Erste HD	8	ж	н	ж	н		de cada canal de
	в	10302	arte HD	8	ж	н	н	н		entrada
	в	10303	SWR BW HD	8	ж	н	н	н		transmitido a la
	в	10304	SWR RP HD	8	ж	н	н	н		salida.
	С	4911	ORF1 HD	8	н	н	н	н		
	С	4912	ORF2W HD	88		*	•	*		
	С	4914	ServusTV HD Deutschland	80	н	н	н	н		
	С	186	Telecinco	E 💣	а.	а.	н	н		
	С	187	Cuatro	8	ж	н	н	н		
	С	190	Telecinco HD	8	ж	н	н	н		
	С	191	Cuatro HD	8	ж	н	н	н		▶
<									>	

Figura 25. Detalle comparación anchos de banda de entrada programas seleccionados

En la parte inferior de la imagen, observamos una barra dividida en varias columnas (en el caso de la imagen, existen 10 columnas de distintas anchuras, que se corresponden, ordenadamente, a los programas que se están transmitiendo. A la vez, observamos un programa ("ORF2W HD") que por el hecho de tenerlo seleccionado en el pool, se identifica en la barra también marcado en azul.

Finalmente observamos que el programa "Das Erste HD" es el que contribuye con mayor ancho de banda porque es el más ancho mientras que el programa "Cuatro" es el que aporta menor ancho de banda por ser la barra más estrecha de las 10.

4.2.7. Data-logger

El software "CM Management", a través de la opción Data-logger, permite generar y guardar en el PC un informe con los datos de los diferentes módulos conectados a una central de cabecera.

Para ello, hacer clic en el icono e indicar el nombre del archivo. Se creará un documento con formato *.html* que podrá ser abierto con un navegado, similar al siguiente:



ED. 6015:EA643B01		IP address 192166.0.70	V1.5 Mentification	cmak	server				
10. 0015 TAG43B01		IP address 192.165.0.70	Mentification	cn sk	server				
ID. 0015:EA043B01		IP address 192.168.0.70		en de	server				
0015 FA043B01		192 168.0 70		en de					
			0015-1A(4380) 192.168.0.70 cm skulastym com						
			IN						
			V11.6						
TRIO	43	TT (Configuration	15151	CYP.	ST ATTS			
1903 MBHz	22000	H	à	36%	98%	OK			
			Configuration						
FREQ.	S.R.	FE.C.	SWITCH	LEVEL	S.X.R	STATUS			
1494 MBfa	22000	R	A	28.%	95%	OK			
RATE				100 Mb h					
			Multinieses Content						
		NAME		Туре	Crypted	Used			
		ORF1 HD		TV	x	x			
		CRF2W HD		TV	X	X			
		Servis TV HD Oesterrich		TV	x				
		ServerTV HD Destudiand		IV					
		ORIZNIED		TV	x				
		arte ED		TV		A			
		SWRBWID		TV					
		SWR RP HD		TV					
	FREQ. 1003 ABE 1845 ASE 1845 ASE	TREQ S.R. 100 MB 22000 FREQ S.R. 104 MBr 22000	FEQ S.k. FEC. 100 MB 22000 H IREQ. S.K. IEC. 144 MBL 22000 H EATE ORF HD ORF HD GRT HD ServerTH DD benchilded GRT HD GRT HD GRT HD ServeTH DD benchilded GRT HD SPRE HD SVR BN HD SVR BN HD SVR BN HD	Configuration FEQ S.R. F.E. SNTCR 100 MB 2000 H A 2000 H A Configuration FEQ S.R. F.E.C. SNTCH 100 MBr 2000 H A NUME NAME STATION GP2 THE D Server TY ID Detensited GP2 THE D STATION STATION THE D STATION THE D STATION THE D STATION THE D	Configures/a FEQ SR FEC. SNTCH LIVE. 109.308 2000 N N N 36% Configures/a SEQ SEQ SEQ SEQ SEQ SEQ KNE TOU 30% NAME Sign 200 SIGN 200 Sign 200 Sign 200 <th colspan="2" sign<="" td=""><td>Configuration FEQ. SNTCH LIXUL SNR 100 Mds 22000 H A 36% 95% 95% Configuration SNR A 36% 95% 95% SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR A 45% 95% SNR SNR SNR SNR TO SNR SNR TV N SNR</td></th>	<td>Configuration FEQ. SNTCH LIXUL SNR 100 Mds 22000 H A 36% 95% 95% Configuration SNR A 36% 95% 95% SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR A 45% 95% SNR SNR SNR SNR TO SNR SNR TV N SNR</td>		Configuration FEQ. SNTCH LIXUL SNR 100 Mds 22000 H A 36% 95% 95% Configuration SNR A 36% 95% 95% SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR FEC. SNITCH LIXUL SNR SNR A 45% 95% SNR SNR SNR SNR TO SNR SNR TV N SNR	

Figura 26. Detalle del fichero de informe de datos .html

4.3. Gestión remota de la cabecera

La cabecera CM se puede gestionar de manera remota. Esta función está integrada en la fuente de alimentación **FA 524** y en cada uno de los módulos de la cabecera.

Igualmente, permite ser controlada remotamente vía el dispositivo de programación CM PR.

4.3.1. Acceso y programación remota del módulo CM 2STC CI-IP

Las cabeceras de la serie CM permiten la gestión remota por internet mediante la fuente de alimentación **FA 524**. También es posible el acceso remoto vía **CM PR**. Estos se conectan a una LAN con salida a internet y desde cualquier sitio, mediante el SW "**CM Management**", podemos aplicar cambios en la configuración de forma análoga a la conexión mediante USB. Dicho SW se puede encontrar gratuitamente en la web <u>http://www.ekselansbyits.com/</u>.

Por medidas de seguridad, cada instalador / empresa instaladora requiere de un identificador para el SW y una llave que EK proporciona gratuitamente. A la vez, cada fuente queda asociada a una llave que esta deberá de ser adquirida a la red de distribución EK, una vez aportado el código de identificación de la fuente:



	USB ●←	ID.: 00 18 FA 04 38	01 @ 192.168.0.82
]=	FA524 1.5.0	Server Addr. : cm.ekselansbyits.com	Port : 6666

Figura 27. Detalle del código de identificación de la fuente, host y socket de conexión

La llave de acceso a la fuente (Vinculada al ID de la fuente), se obtiene bajo la referencia **CM KEY**. Esta llave va asociada a cada instalación donde haya una fuente de alimentación.

4.3.1.1. Conexión al servidor

Los datos de configuración quedan alojados en un servidor propio disponible las 24h del día alojado en: **cm.ekselansbyits.com**, puerto **6666**. Los posibles estados de conexión contra el servidor, son:



Figura 28. Estados de conexión contra el servidor

Cada instalador/ empresa instaladora puede tener distintas unidades funcionando cada una con su KEY (para cada fuente) individual e identificador de fuente individual y todas bajo un único Software ID y Llave que identifica al instalador / empresa instaladora.

4.3.1.2. Gestión y acceso remoto

Para acceder remotamente a una cabecera en la que se encuentre conectado el módulo CM 2STC CI-IP que se desea gestionar, pulsar el icono del menú de la izquierda. Aparecerá entonces la siguiente pantalla:



	CM management 13.3 - Ekselans By ITS
ĢИ	Software ID. : FF FF FF FF Liave : 65535
-	Server Addr. : cm.ekselansbyts.com Port : 6666 Server Addr. +
	ID. KEY DESCRIPTION
C	00000000 64830 EK headend 1
	Vruuduu 11/66 EK neadend 2
ŮFF	
2	
Te	
× C	
ME#0D	

Figura 29. Detalle control remoto. Acceso a dos cabeceras remotas.

En la primera conexión se deberá indicar el **ID del software** y una **llave**. Éstas son personales e intransferibles. Para disponer de ella, le rogamos contacte con su distribuidor Ekselans para que se la pueda suministrar. Una vez disponga de ella, introducirla en la parte alta de la pantalla anterior (Software ID y Llave).

Si todos los parámetros se introducen correctamente, se llevará a cabo una conexión con el servidor cm.ekselansbyits.com, dedicado exclusivamente a la gestión remota de centrales CM.

En esta lista se podrán ver todas las fuentes conectadas al servidor. Recordamos que cada fuente de alimentación **FA 524** incluye el gestor de control remoto, por lo que cada fuente define una cabecera. Éstas están identificadas por un ID. Además, para acceder necesitará una clave para cada fuente que debe introducir más adelante en el campo correspondiente.

Con los siguientes comandos, podremos interactuar con las cabeceras asociadas a nuestro código de instalador:



Elimina una cabecera del listado



Conexión a una cabecera del listado. Requiere haber seleccionado una fuente previamente de la lista (queda en azul).



Añade una cabecera al listado.



Si todos los datos son correctos, se realizará la conexión al servidor y a la cabecera correspondiente. Hecho esto podrá acceder a la cabecera como si se encontrara in situ.

4.3.1.3. Añadir una nueva cabecera

Para añadir un nuevo módulo (instalación) al listado, basta con seguir este proceso y asegurarse que el módulo está conectado a la red LAN y tiene asignada una dirección IP:

- 1. Añadir un nuevo módulo (Fuente) a la lista mediante el botón "+".
- 2. ID. Introduciremos la ID del módulo (fuente de alimentación) en el campo que se designa.
- 3. **KEY**. Para este módulo deberemos de haber obtenido previamente una llave de acceso. Esta se la ofrecerá su distribuidor Ekselans. Introducir este código.
- DESCRIPTION. Opcionalmente (muy recomendable), una descripción de la instalación, por ejemplo, su dirección postal.

En el momento en que aparezca en verde, tendremos visión con el módulo remotamente como si estuviéramos conectados por USB. Basta con dejar seleccionado el módulo que queremos y

apretar 🍢 .

4.3.2. Modificación remota de archivos .TS

Si el módulo CM 2STC CI-IP tiene una memoria USB conectada con archivos . *TS*, éstos también pueden ser gestionados de forma remota. Para ello, una vez conectados a la cabecera remota hacer clic en el icono. Esto abrirá una ventana para seleccionar el archivo deseado desde el PC local y transmitirlo a la cabecera.

Mientras se realiza la transferencia del archivo aparecerá un mensaje indicando el progreso:

0.81%	18.93 kB/s	0:21.21

Figura 30. Progreso de subida de un fichero a la memoria USB conectada al módulo

Una vez finalizado este proceso, se podrá programar el archivo .TS cargado en la memoria USB tal y como se ha explicado anteriormente.



5. Características técnicas

Referencia	CM 2STC CI IP
Código	082006
Entradas	
Número de entradas	2 (A1, B1)
Frecuencia de entrada	47-862 MHz
	950 – 2150 MHz
Nivel de entrada	43 – 83 dBµV
Ancho de banda	7/8/36 MHz
Tipo de modulación	QPSK – 8PSK – COFDM – QAM
Telealimentación	13V / 18 V / 22 KHz / DiSEqC (A/B/C/D)
Common Interface	2 x Cl
Procesado DVB	Tablas PAT, PNT, SDT, NIT
Protocolos IP	Multicast IP UDP / RTP, QoS, TTL, SAP, DHCP,
	SPTS/MPTS
Salida	
Número de salidas	1
Protocolo	Multicast IP UDP / RTP
Número de streams	Hasta 16 simultáneos (100 Mbps)
Varios	
Programación	Software PC "CM Management" a través de
	USB/LAN conectado a la fuente FA 524 o CM PR
	+ FA 55.
Alimentación	5 Vdc
Consumo	1 A + LNB + CAM
Margen de temperatura	0 – 40°



<u>6. Productos relacionados</u>

9 °	FA 524	Fuente de Alimentación para varios módulos de cabecera. Enracable o para soporte de pared. Potencia 120W (5Vdc – 24A)	
	CM PR	Dispositivo para la programación de un solo módulo por puerto Ethernet (LAN) o USB. Permite la telegestión del módulo mediante conexión a Internet.	
	FA 55	Fuente de Alimentación para un solo módulo de cabecera. Potencia 25W (5Vdc – 5A)	
	CHM TR	Chasis mural para 7 módulos de cabecera.	
	CHR TR	Chassis para rack 19" para 7 módulos de cabecera.	
	CH 3 TR	Chasis mural para 3 módulos de cabecera.	
CM KEY Innongenerat Ley	СМ КЕҮ	Licencia (Key) para la gestión remota de la cabecera desde la fuente. Con este código es posible conectarse a la cabecera mediante el SW " CM Management ".	
	CM 4STC-IP	Transmodulador Quad DVB S2/T/C a IP. 100 Mbps. Remultiplexación de servicios en 16 streams posibles. USB reproductor de archivos TS. 13/18V, 22 KHz y DiSEqC. Programación desde PC conectado a la fuente de alimentación. Control remoto integrado desde la fuente de alimentación del sistema.	
	CM 4AV-IP	Encoder 4 x AV / IP. 100 Mbps. Remultiplexación de servicios en 16 streams posibles. Programación desde PC conectado a la fuente de alimentación. Control remoto integrado desde la fuente de alimentación del sistema.	



CM 4HD-IF

7. Soporte técnico

Para resolver cualquier incidencia relacioanda con el módulo ponerse en contacto con su distribuidor o servicio técnico de Ekselans.



Ekselans by ITS is a registered trademark of ITS Partner (O.B.S.) S.L. Av. Corts Catalanes 9-11 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) <u>www.ekselansbyits.com</u>



