

MANUALE UTENTE EK DR-1 180011

Ricevitore IPTV Android V9

INDICE

Introduzione:	3
Descrizione:	3
Caratteristiche principali:	3
Contenuto della confezione	3
INTERFACCE E CONNESSIONI:	4
Interfacce:	4
Schema di installazione:	4
Passi per l'installazione	5
Pulsanti comando:	5
Impostazioni Lingua	6
Passi per configurazione tramite Wi-Fi:	8
Scaricare la App1	0
KD Player (consente di riprodurre video e immagini da una USB):1	1
Valori di Fabbrica	2

Introduzione:

Descrizione:

Ricevitore IPTV con sistema operativo Android. EK DR-1 consente di guardare video su Youtube e usufruire di altre applicazioni direttamente nela propria TV. Si potrà condividere immagini o video dalla nostra USB nel DR-1 EK.

Caratteristiche principali:

- 4K / HD.
- H264 / H265.
- Wi-Fi 2,4 GHz.
- CPU ARM Cortex-A53 / GPU Mali-450MP.
- RAM 2 Gb / ROM 16 Gb.
- 2 x porte USB 2.0.
- 1 x connettore HDMI.
- 1 x porta RJ45
- 1 x connettore AV.
- Accessorio esterno per sensore infrarossi.
- Accessorio per montaggio a muro.

Contenuto della confezione:

- 1. 1 x EK DR-1
- 2. 1 x Cavo HDMI da 1 m.
- 3. 1 x sensore infrarossi.
- 4. 1 x Telecomando (AAA / IEC R03 pile comprese).
- 5. 1 x Alimentatore.
- 6. 1 x Accessorio per montaggio a muro.

INTERFACCE E CONNESSIONI:

Interfacce:



Schema di installazione:



Passi per l'installazione:

- 1. Posizionare l'apparecchio in modo che possa ricevere la minor quantità di calore possibile da altri dispositivi.
- 2. Prima di accenderlo, la connessione deve essere eseguita come indicato nello schema di installazione: non è obbligatorio usare le porte AV e IR, pertanto collegarle solo se è necessario.
- 3. Regolare il canale TV all'entrata HDMI, alla quale è stato collegato il EK DR-1.
- 4. Accendere il EK DR-1 con il pulsante sul telecomando
- 5. Attendere che si carichino tutte le applicazioni (solo se fosse la prima installazione o dopo un ripristino ai valori di fabbrica). Dovrebbe apparire come mostrato nella seguente immagine. Il simbolo 🚟 indica che il cavo LAN è collegato.



Pulsanti comando:

	 Pulsante di accensione. Pulsante muto. Pulsante per accedere alle impostazioni.
	4Pulsante scelta rapida per il KD Player.
< ок > 6 7 7 1 8 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 5Commutazione modalità Mouse/Cursore. Premere una volta perché sullo schermo appaia il mouse e premere nuovamente per scorrere mediante il cursore a mirino. 6Pulsanti direzionali nel menù 7Pulsante Home, per tornare alla pagina principale, se ci si trova in un altro menù.
	8Non usare.
	9Pulsante per tornare alla schermata
	precedente.
	10Pulsanti volume.

Impostazioni Lingua:

1. Accedere a "Impostazioni".



2. Poi "Preferenze Dispositivo".



Ek EKSELANS BY ITS

3. Selezionare "Lingua".

		Device Preferences
		About
		O Date & time
		🕀 Language
		Keyboard & Autofill Android Keyboard (AOSP)
		Sound
		E Storage
		Screen saver
		• Location
		Security & restrictions
		T Accessibility
		• Reset

4. Selezionare una lingua.

Image: Comparison of the second o				
 coordination coordination<			Language	
 I and interval in the interval inte			🔿 Čeština	
 bestach concepte Funy Store <li< th=""><th></th><th></th><th>O Dansk</th><th></th></li<>			O Dansk	
Image: Coord is Play Store Finds English (Australia) Image: Coord is Play Store Browser Image: Coord is Play Store English (Image: Coord is Play Store) Image: Coord is Play Store Browser Image: Coord is Play Store English (Image: Coord is Play Store) Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Français (France) Image: Coord is Play Store Image: Coord is Play Store Image: Français (France) Image: Français (France)			O Deutsch	
Coccepte Play Store Browser Victoo Music English (India) Français (English (India) Français (France) Hirut Kit 			O English (Australia)	
 English (United Kingdom) English (United States) English (United States) Español (Estados Unidos) Español (Estados Unidos) Filipino 			O English (India)	
Image: State Stat			O English (United Kingdom	
Kodi Kodi Filipino Kodi Filipino Kodi Filipino Filipino Français (Canada) Filipino Français (France) Hitra Sinta Sint			English (United States)	
Kodi Youtube AccuWeather Apps Español (Estados Unidos) Apps Filipino Filipino Filipino Arras ESA Image: Apps Filipino Arras ESA Image: Apps Filipino Arras ESA Image: Apps Filipino Image: Apps Image: Apps Image: Apps Filipino Image: Apps Image: Apps Image: Apps Image: Apps Image: Apps Imap			O Español (España)	
Koci Youtube AccuWeather Apps Filipino arte Français (Ganada) Français (Ganada) Français (France) Image: State of the state of			O Español (Estados Unidos	
arte EM Image: Simple			O Filipino	
Arte 600 200 Prançais (France)			🔘 Français (Canada)	
O Hrvatski			🔿 Français (France)	
			O Hrvatski	

Ek EKSELANS BY ITS

Passi per configurazione tramite Wi-Fi:

- 1. Scollegare il cavo Ethernet. Questo passo è necessario poichè non è possibile configurare in Wi-Fi se il cavo Ethernet è collegato.
- 2. Accedere a Impostazioni.



3. Poi a "Rete e Internet"

		Settings
		Suggestions
		Set your device name Use this name when casting photos, videos, and more from your phone General Settings
		Network & Internet Ethernet connected
		Accounts & Sign In No accounts
		Apps
		Device Preferences
		Remotes & Accessories

Ek EKSELANS BY ITS

1. Selezionare la rete Wi-Fi. Impostare la password.



2. Se collegato correttamente, nella pagina Home apparirà l'icona del Wi-Fi.



Scaricare la App:

1. Aprire Google Play Store.



2. Effettuare il log-in in Google Play. Utilizzare il proprio account o, se non se ne possedesse uno, crearlo. Per comodità dell'utente, è possibile utilizzare tramite le porte USB una tastiera e mouse (non in dotazione con EK DR-1).



3. È possibile scaricare App da Google Play Store.

KD Player (consente di riprodurre video e immagini da una USB):

- 1. Premere il tasto KD del telecomando.
- 2. Accettare l'accesso.



3. Entrare in "Galleria" o "Video" e indicare il percorso dalla USB. Aprire file video o immagini che si desidera riprodurre (ad esempio, video in formato MP4 e foto in formato jpg).

	8:01 AM	Videos Sort by: Name 1/3	8:03 AM
ଏ 🥴 ସ୍			
ντ Γ			
Badio			
00 Games			🖮 Files
C Add-ons	You did not set up PVR yet. In order to use PVR, choose a PVR client addon and configure it. Please visit http://kodi.wiki/view/PVR to learn more.		Playlists
Bictures	Enter add-on browser Remove this main menu item		Video add-ons
Videoc			
Eavourites			
Weather			
Weather		Options	
Videos Sort by: Name + 1 / 2	8:04 AM	Videos / TONI_EK Sort by: Name 4/4	8:05 AM
		and a second	
	æ		Mandroid
• •		111 1	LOST.DIR
	+ Add videos		System Volume Information
		No intermation available	24 HORAS SALVAJES- PRADERAS - Documental sobre animales (HD).mp4 278.6 MB 278.6 MB
Options		Options	0150 20 MC 72010

Valori di Fabbrica

1. Entrare in "Impostazioni".



2. Accedere a "Preferenze Dispositivo".

		Settings
		Suggestions
		Set your device name Use this name when casting photos, videos, and more from your phone
		General Settings
		Network & internet Ethernet connected
		+ Accounts & Sign In No accounts
		H Apps
		Device Preferences
		Remotes & Accessories



3. Cliccare su "Reset".



4. Cliccare su "Reset".

Ð	Reset This will erase all data from your device's internal storage, including: your Google account, system and app data and settings, and downloaded apps	Cancel Reset

5. Selezionare "Cancella tutto". Il dispositivo sarà ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica.