

# MANUAL DE USUARIO

## **HRD** 420001

Gateway LoRa

V01

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C 08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain) Phone: +34935839543 · info@ek.plus ·



### INDICE

Introducción	3
Descripción	3
Contenido	3
Interfaces, conexionado y acceso al equipo	3
Interfaces:	3
Conexionado	4
Acceso al HRD	4
Vista general	5
Menú de sensores	6
Añadir sensor	6
Vista grafica	9
Menú repetidor	11
Menú Alertas	11
Configuración	12
Configuración del EkCloud	12
Configuración de notificación mediante correo electrónico	13
Ek Cloud	14
Crear cuenta	14
Añadir proyecto	15
Registrar productos	15
Visualizar productos	17



#### Introducción

#### Descripción

Dispositivo central IoT LoRa de recepción y control de los productos de la gama SONDEk IoT.

#### Contenido

1 x HRD

- 1 x Cable USB tipo C a USB tipo A
- 1 x Fuente de alimentación de 5v 2.4A con salida a USB tipo A
- 2 x Lengüetas de sujeción a pared o RACK
- 1 x Antena 868Mhz con conector hembra SMA de 90°

#### Interfaces, conexionado y acceso al equipo

Interfaces:





#### Conexionado

Conectar el puerto USB-C a una fuente de alimentación de 5V 2A DC.

Conectar el puerto WAN a la red, con salida a internet.

#### Acceso al HRD

Para acceder al HRD debes de seguir los siguientes pasos:

- 1. Conectarse a la misma red donde tienes conectado el HRD.
- 2. Escanear el código QR de la etiqueta metálica o simplemente poner la dirección que aparece debajo del código QR.

Nota: La URL será del tipo: https://cloud.ek.plus/i/XXXXXXXXXXX

Con ello tendremos acceso al equipo. Deberemos de poner el siguiente usuario y contraseña:

	Ek EKSELANS BY ITS SONDEK
Sig	gn in to start your session
	۹ ف
	Θ 🖬
	ES 👻
	SIGN IN
	lauario: admin

Password: admin



#### Vista general

Ek SONDEK	General						CPU 5%	RAM 573 HDD 253 ES - 9
<ul> <li>General</li> <li>(··) Sensores</li> <li>(¼) Repetidores</li> </ul>	1 Alertas	¢ G	8 Sensores Conectados	(• •	O Sensores Descone	ectados	G 3 Repetidores	( <u>لا)</u> ع ح
🛕 Alertas	Nombre			Bateria	Tipo			Mensual
Configuración	Puerta trasera	Closed	50%	100%	Luz	0kW	0kWh	0k\\/h
2	DM (Batería Test)	Closed	100%	< 10%	Gas	0m2	0m2	0m2
	Congelador	T: -24.9° / H: 74.7%	75%	100%	Agua	01	01	01
	Zona común	T: 26.7° / H: 49.2%	25%	< 80%				
	RACK	T: 21.0° / H: 47.2%	100%	100%				
	45 30 15 0 -15 12:40 AM 1:38	AM 2:37 AM 3:36 AM 4:35 AM 5:33 AM	Temperatur 532 AM 7.31 AM 8:30 AM 9:28 AM 10.3 5 - 2010 común	a + Lineas +	200 150- 0- 12:40 AM 1:38	AM 2:37 AM 3:36 AM 4:35 A Congel	м 5:3 Ам 6:32 Ам 7:31 Ам ador + RACK + 20na común	Humedad + Area +

- 1. Información de rendimiento actual del dispositivo HRD
- 2. Menú general:
  - <u>General:</u> Pantalla principal donde mostrará la información detallada de su instalación
  - <u>Sensores:</u> Pagina donde mostrará todos los sensores añadidos a la instalación, configuración de cada uno de ellos, configuración de alertas e información gráfica.
  - <u>Repetidores:</u> Pagina donde muestra los repetidores detectados en la instalación y que dispositivos están conectados a cada uno de ellos.
  - <u>Alertas:</u> Pagina de control de sistema de alertas creadas. Se puede visualizar el estado de la alerta actual, los varemos de configuración (mínimo/máximo) y habilitar o deshabilitar alerta por notificación.
  - <u>Configuración:</u> Configuración de acceso fuera de la red con el sistema de Ek Cloud y configuración de notificación mediante correo electrónico.
- 3. Control visual del estado de los dispositivos actuales en la instalación.
- 4. Información de los estados de sensores con menor batería/señal, información de los sensores de control de consumos y visualización grafica por tipo con un máximo de 3 sensores.

Ek EKSELANS BY ITS

#### Menú de sensores

En la página de sensores, podrás visualizar todas las sondas añadidas en la instalación. También podrá modificar nombre del sensor, visualizar los datos mediante gráficas y crear alertas.



#### Añadir sensor





#### MANUAL DE USUARIO **HRD**

Ek		Sensores			CPU 2% RAM 39%	Add Sensor	
÷					G	Name	
((+))	Sensores	Nombre			Ultima vez visto		
((点))					<u> </u>	Sensor ID	#
۰				No rows			
\$					Dout of page		
					nows per page.		
							P
							ভ
		Copyright © 2024. ITS Partner (O.B.S.)	S.L. All rights reserved			CERRAR G	UARDAR

Paso 3: Indica el nombre del sensor

Paso 4: Inserta el ID del sensor que encontrarás en un lateral:



Paso 5: Pulsar GUARDAR para finalizar.



#### Una vez añadida la sonda aparecerá como a continuación:

Ek	SONDEk	≡	Sensores					CPU 2% RAM 39%	HDD 23%	es 🔹 😫
ń	General									+ NUEVO
((•))	Sensores	Г	Nombre	Тіро	ID Sensor	Estado	Valores	Ultima vez visto	Opciones	
(A)			MPD		0000023				۵	
								Rows per page:	10 <del>v</del> 1–1 o	f1 < >
		Copy	right © 2024, ITS Partner (O.B.S.) S.L. All rigt	nts reserved						Version 0.2.16

Para realizar el enlace del sensor con el HRD puede esperar a que se establezca automáticamente (esto puede durar entre 5 y 15 min) o forzar un envío de datos.

Para forzar el enlace y forzar el envío, debes tapar el bulbo del sensor con la mano durante 2 segundos y retírala. Una vez realizado, emitirá varios destellos con el led rojo posicionado en el propio bulbo e iniciará el enlace con el HRD.



![](_page_8_Picture_0.jpeg)

Una vez enlazado el sensor se actualizará y mostrará toda la información.

Ek	SONDEk	Sensores					CPU 2% RAM 43%	HDD 23% ES - 9
ń	General							+ NUEVO
((+))	Sensores	Nombre	Тіро	ID Sensor	Estado	Valores	Ultima vez visto	Opciones
(A)		🕅 MPD	T&H	0000023	₹ Î	T: 25.2° / H: 70.1% / 1005mbar	hace unos segundos	ılı ≜ ¢
							Rows per page: 1	0 ≠ 1–1 of 1 < >
		Copyright © 2024. ITS Partner (O.B.S.) S.L.	All rights reserved					Version 0.2.16

#### Vista grafica

Para visualizar la grafica del sensor y acceder a todos los datos guardados haz clic en el siguiente icono que encontrarás en la ventana de "**Sensores**"

![](_page_8_Figure_6.jpeg)

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

Una vez dentro de la vista grafica podrá seleccionar para visualizar los tipos de sensores que dispone el MPD.

- <sup>Sensor</sup>	Últimas 6h 👻	G	DESHABILITADO	•
 Temperatura				
Humedad				
Presión				

También puede cambiar el intervalo a visualizar en la gráfica.

Temperatura 👻	Últimas 6h	£	DESHABILITADO	•
	Últimas 6h			
	Últimas 12h			
	Últimas 24h	_		
	Última Semana			
	Ultimo Mes			
	Ultimos 3 Meses			
	Ultimos 6 Meses			

Y realizar una actualización del grafico manual o automática.

£	DESHABILITADO -
	Deshabilitado
	30s
	5m
	10m

![](_page_10_Picture_1.jpeg)

#### Menú repetidor

En esta página encontrarás los repetidores en la instalación. Estos se añadirán automáticamente una vez establezcan conexión directa con el HRD. En este menú se podrá visualizar directamente los sensores conectado al repetidor y modificar el nombre del repetidor.

Nota: Para establecer una conexión con el HRD primero a de estar sincronizado con previamente con un sensor.

Ek	SONDEk	■ Repetidores		c	PU 2% RAM 54% HDD 25% ES - 9
•					
((+))		Nombre	ID Repetidor	Cantidad	Opciones
('A')	Repetidores	Almacén 1	19660806	0	• ¢
	Alertas	Almacén 2	19660802	0	⊙ ¢
٠		Subterráneo	19661068	0	• •
					Rows per page: 10 $\star$ 1–3 of 3 $<$ $>$
		Copyright © 2024. ITS Partner (O.B.S.) S.L. All rights reserved			Version 0.2.16

Si el repetidor pierde la conexión con el HRD, almacenará toda la información recibida con un máximo de 1000 lecturas. Una vez se restablezca la conexión la volcará de nuevo al HRD.

#### Menú Alertas

En el menú de alertas se muestra todas las alertas activas y su estado actual. Tiene la posibilidad de visualizar rápidamente si se encuentra la alerta en activa o desactivada. En esta página podrá visualizar el ultimo valor recibido, su mínimo y máximo configurado de activación del envío de alerta y la posibilidad de habilitar y deshabilitar si quiere ser notificado.

También tiene la posibilidad de borrar directamente la alerta si no la desea.

Ξk	EKSELA	NS BY I	rs			Μ	IANUA	AL DE	USUA	RIO HRE	2
Ek	SONDEk	Alertas						CPU 28	% RAM 55% HDD	25% ES - 9	
ń		Estado	Nombre	ID Sensor	Тіро	Actual	Min	Мах	Opciones	Notificar	
((+)) ((g))		ок	RACK	0000022	Temperatura	21.5°	17°	22°		-	J
Â	Alertas	ок	RACK	0000022	Humedad	52.7%	10%	85%		-	
٠	Configuración	ок	RACK	0000022	Presión	1007mbar	900mbar	1200mbar			
		ALARM	Congelador	0000021	Temperatura	-21.0°	-20°	-10°	ĩ	-	
		ок	Congelador	0000021	Humedad	76.5%	20%	87%	Î	-	
		ок	Congelador	0000021	Presión	1004mbar	900mbar	1100mbar		<b>)</b>	
		ок	Zona común	0000023	Temperatura	24.5°	20°	30°		-	
		ок	Zona común	0000023	Humedad	52.3%	20%	80%	i i	-	
		ALARM	Zona común	0000023	CO2	672ppm	350ppm	600ppm	ĩ	-	
		ок	Zona común	0000023	Temperatura Caja	25.2	24°	30°		-	
								Ro	ws per page: 10 👻	1–10 of 10 < >	
		Copyright © 2024. IT	S Partner (O.B.S.) S.L. All rights reserved							Version 0.2.16	1

#### Configuración

En el menú de configuración podrá configurar la activación o desactivación del Ek Cloud y el sistema de notificación mediante correo electrónico.

### Configuración del Ek Cloud Cloud Code Activar Conexión Cloud Ingresa el código para tu servicio en la nube. Sin él, las alarmas solo permanecerán en el dispositivo físico. El código en la nube se encuentra en una etiqueta en el producto físico. 3cc13448d1

El código que necesita insertar para la activación lo encontrará en la pegatina metálica que encontrará en el frontal del HRD.

![](_page_12_Picture_2.jpeg)

Una vez configurado y activado necesitará reiniciar el dispositivo para habilitarlo.

#### Configuración de notificación mediante correo electrónico

Aquí dispondrá de un menú donde previamente necesitará una cuenta de correo electrónico que se encargará de enviar los correos y un correo destinatario.

SMTP
Activar Conexión SMTP
Sin esto activado, las alertas que se activan solo se notificarán en este panel. La conexión estará asegurada utilizando TLS/STARTTLS de forma predeterminada.
Servidor SMTP
Puerto SMTP
465
C Usuario SMTP
▲
Contraseña SMTP
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
C Destinatario
4

Si utiliza una cuenta que no es Gmail, hable con su proveedor de correo para facilitarle los datos de acceso.

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

#### **Ek Cloud**

Dispone de un acceso fuera de su red mediante el sistema de Ek Cloud. Previamente necesitará haber configurado el acceso al cloud (Página 12).

https://cloud.ek.plus/

Ek	Ek elans by its Cloud		
Inicia sesió	n para empe	ezar	
			9
			9
	ES		Ŧ
INICL	AR SESIÓN		
No puedes entrar?		Nueva Cuenta	

#### Crear cuenta

Para crear una nueva cuenta pulse "**Nueva cuenta**", una vez dentro escriba un usuario, correo de electrónico, contraseña y pulse "**Create an account**".

EK Cloud		
Introduce the account data		
input user	± 🗲	Nombre de usuario
Required		
input mail	◎ ≛ 🔶	Correo electrónico
Required		
input password	◎ 🔒 🔶	Contraseña
CREATE AN ACCOUNT Or continue with: <u>No puedes entrar?</u> Iniciar sesión	con una cuenta	contrasena

Una vez creada la cuenta inserte el nombre de usuario y la contraseña que se insertó previamente.

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

![](_page_14_Picture_1.jpeg)

#### Añadir proyecto

Para añadir un proyecto nuevo dentro de su cuenta Ek Cloud, pulse a continuación como muestra en la siguiente imagen.

Ek Cloud	≡ General			ES 🕶 🕒
Projects				+ NUEVO
	Nombre	Тіро	Opciones	
		No rows		
			Rows per page: 10 +	0–0 of 0 < >

Y rellene los datos que solicitan a continuación y pulse GUARDAR:

Ek Cloud	■ General		Add New Project
Projects			Name
	Nombre Tipo	Opciones	Installation Type Hotel
	No rows	s	Address
		Rows per pa	
			Спу
			Postal Code
			CERRAR GUARDAR

#### Registrar productos

Para registrar un producto al EK Cloud necesitará registrarlo mediante el código Cloud que encontrará en la pegatina plateada en el frontal del HRD y previamente configurado (Página 12-13).

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

#### MANUAL DE USUARIO **HRD**

Ek Cloud			ES - O
Projects			+ NUEVO
	Nombre	Тіро	Opciones
	EKDemo	house	© 🔝 🗢
	1 row selected		Rows per page: 10 + 1–1 of 1 < >
			_
Ek Cloud	E General		Sincronizar dispositivo
Projects			Ingrese el código de la nube para agregar y sincronizar un nuevo dispositivo.
			El código de la nube se encuentra en la etiqueta del producto.
	EKDemo	house	Code
	1 row selected		Dispositivos vinculados
		Código Cloud	Modelo Código de la nube Opciones
			No rows

CERRAR

Una vez añadido el producto al proyecto le aparecerá en el recuadro inferior en "Dispositivos vinculados".

![](_page_15_Figure_5.jpeg)

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

#### Visualizar productos

Una vez registrado los productos al proyecto en el Ek Cloud pulse al siguiente botón para visualizarlos.

Ek Cloud	≡ General			ES 👻 😫
Proyectos				+ NUEVO
	Nombre	Тіро	Opciones	
	Ekselans by ITS	building	o 🗯 🌣	
			Rows per page: 10 👻	1-1 of 1 < >

Una vez pulsado, mostrará todos los dispositivos vinculados a ese proyecto.

Ek Cloud	≡ General			es 🕶 \varTheta
Proyectos				+ NUEVO
Ekselans by ITS	Nombre	Тіро	Opciones	
Sondek A	Ekselans by ITS	building	0 (i ¢	
(A) Repetidores			Rows per page: 10 +	1–1 of 1 $\langle \rangle$
🜲 Alertas				
🔅 Configuración				