

Internet por coaxial Unidad maestro IPC-M2 250003



Manual de usuario





1.Introducción	2
1.1 Requisitos	2
1.2 Características funcionales	2
2.Interfaz WEB	3
2.1 Inicio de sesión en la Interfaz Web	3
2.2 Pantalla principal de gestión	4
2.3 Slave	4
2.3.1 Authorization (autorización)	5
2.3.2 Online	11
2.3.3 Template (plantilla)	12
2.3.4 Auto Upgrade	13
2.3.5 MAC Limit	14
2.4 WIFI Slave Management	15
2.4.1 Slave Basic Information	15
2.4.2 Slave Configuration Information	16
2.4.3 Slave MAC Table	16
2.4.4 Wifi Basic Configuration	16
2.4.5 Wan Configuration	18
2.4.6 Lan Configuration	21
2.4.7 Static Route Configuration	23
2.4.9 Virtual Server Configuration	23
2.4.10 Wifi Management	23
2.5 RF	24
2.6 Red	24
2.6.1 Estado	24
2.6.2 Configuración	25
2.6.3 VLAN	25
2.6.4 SNID	25
2.6.5 Filtro	26
2.6.6 IGMP	26
2.7 Servicios	26
2.8 SYSTEM	27
2.8.1 Información	27
2.8.2 Estado de Ejecución	27
2.8.3 Listado Slaves	28
2.8.4 Control de acceso IP	29
2.8.5 Tiempo del sistema	29
2.8.6 Registro del sistema	30
2.8.7 Cuenta	31
2.8.8 Reiniciar	31
2.8.9 Reset de fábrica	32
2.8.10 Actualizar	32
2.8.11 Copia de Seguridad y Restauración	33
2.9 EXIT	33





1. Introducción

1.1 Requisitos

La gestión del IPC-M EKOAX se realiza mediante acceso web. Para ello se precisa lo siguiente: Se necesitan los siguientes requisitos:

-Sistema Operativo: Windows2000, Windows XP, Windows NT, Windows Vista-7-8-10 -Hardware: CPU PIII 800 o superior, 256M memoria RAM, 1GB espacio en disco duro y una tarjeta de red 10/100M

1.2 Características funcionales

La interfaz web soporta las funciones descritas en la siguiente tabla:

Menú	Submenú	Descripción
Slave Mana	Authorization	Para la gestión de cada esclavo autorizado y no
gement	Management	autorizado.
	Online Slave List	Muestra esclavos en línea.
	Configuring Template	Administrar la plantilla de configuración del
		esclavo.
	Port	Configuración del puerto.
	RF Information	Información de la señal de RF.
Network	Show Running Status	Estado de ejecución de EOC Maestro.
	Configuring	Configuración de dirección IP, subred, puerto de enlace y modo de interfaz.
	VLAN Configuring	Configuración de la VLAN.
	Filter Configuring	Activación función de limitación de emisión y establecer el parámetro de umbral.
Service	Configuring Service	Encender y apagar servicios del sistema.
System	Running Status	Visualizar el estado del sistema en ejecución,
		tiempo en línea, tamaño de la memoria, memoria
		restante, espacio de almacenamiento, espacio
		restante y la utilización del espacio.
	Information	Información del sistema, incluyendo el modelo de
		chip, tipo de dispositivo, versión software, versión
		hardware, número de serie, dirección SYS-MAC,
		dirección EOC-MAC, cantidad de esclavos en
	Slave Type	Anadir, editar y eliminar el tipo de esclavo.
	System Log	Mostrar registro de sistema.
	Account	Administrar la cuenta.
	Reboot	Reiniciar el sistema.
	Factory Set	Restaurar la configuración de fabrica.
	Save	Guardar la configuración actual.
0.000		Actualizar desde el servidor FTP.
Save	Save	Guardar la configuración actual.
		Saiir.





2. Interfaz WEB

En este capítulo se describe el uso y significado de los parámetros de la interfaz web.

2.1 Inicio de sesión en la Interfaz Web

En este punto se describe el plan de datos y el procedimiento para iniciar sesión en la interfaz Web.

Antes de cambiar la configuración del entorno, revise la información de datos figuran en la tabla siguiente:

Objeto	Descripción
Usuario y contraseña	Valores por defecto: Administrador:
	– Osername: admin – Password: admin
Dirección LAN IP y máscara de subred	Valores por defecto: Dirección IP: 192.168.1.2 ó 192.168.100.1 Dirección IP: 192.168.2.2 (Dentro la red). Máscara de subred: 255.255.255.0
Dirección LAN IP y máscara de subred	Configure la dirección IP del PC para estar en la misma subred que la dirección IP LAN del IPC-M. Por ejemplo: Dirección IP: 192.168.1.100 ó 192.168.100.100 Dirección IP: 192.168.2.100 (Dentro la red). Máscara de subred: 255.255.255.0

Procedimiento

Paso 1: Conecte un cable de red del puerto LAN del IPC-M al PC

Paso 2: Asegúrese que el navegador no usa ningún servidor proxy. La siguiente sección considera el navegador Internet Explorer 6.0 como ejemplo para describir cómo comprobar si el IE utiliza el servidor proxy.

1. Inicie IE y seleccione Herramientas -> Opciones de Internet en el menú principal de la ventana de IE.

2.En la interfaz de Opciones de Internet, haga clic en la ficha Conexiones y, a continuación, haga clic en Configuración de LAN.

3.En el área Servidor proxy, asegúrese de que la casilla "Usar un servidor proxy para la LAN (esta configuración no se aplicará a acceso telefónico o conexiones VPN)." no esté seleccionada (es decir, sin el signo "v"). Si la casilla está seleccionada, elimine dicha selección y a continuación haga clic en Aceptar.

Paso 3: Establezca la dirección IP y la máscara de subred de la PC.

Paso 4: Inicie sesión en la interfaz de configuración Web.

1. Introduzca http://192.168.1.2 en la barra de direcciones del navegador de internet

(192.168.1.2 es la dirección IP por defecto del IPC-M) y, a continuación, pulse Intro para mostrar la interfaz de inicio de sesión, como se muestra en la imagen siguiente:







2.En la interfaz de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Después de validarse correctamente, se muestra la interfaz de configuración Web.

2.2 Pantalla principal degestión

Después de iniciar sesión con éxito, se mostrará la pantalla principal de gestión:

0	
SLAVE RF NETWORK SERVICE SYSTEM SAVE EXIT	EoC CBAT (Master) Products EOC(ethernet over coax) master can deliver broadband data transmission over coax cable, widely used in household and commercial building (such as office, apartment holtel,stock) networking. It makes full use of the exsiting coax cable no need to construct new networking. EOC could support high speed networking in the format of vidio audio and data.
1	Technical Support Skenshen C-Data Technology Co Ltd. TEL +26 0755-20014509 20014711

Esta pantalla está compuesta por dos partes:

- 1. Menú de operaciones
- 2. Visor del contenido de la opción elegida

El menú de operaciones contiene las siguientes opciones: Slave, RF, Network, Service, System, Save y Exit.

2.3 Slave

En este apartado se describe cómo administrar la autorización de los esclavos IPC-S del sistema, esclavos en línea, configuración de plantillas y puertos de los esclavos IPC-S.

<u>Nota importante: Antes de comenzar a configurar el esclavo IPC-S, es necesario aplicar</u> <u>la plantilla 1 que viene creada por defecto en el maestro IPC-M.</u> <u>De este modo, el IPC-S quedará correctamente vinculado al IPC-M.</u>





2.3.1. Authorization (autorización)

Seleccionando "Slave > Authorization" aparecerá en el panel de la derecha la gestión de autorizaciones de los IPC-S del sistema:

Aut	horization Node												
	Author	rization Ho de:		⊕ Auto \$	with		O Manual	Auth					
5	Bubmit Refresh]							1				
Sla	ve Authorization												
ID	Slave MAC	Wifi MAC	Auth Enable	Online Status	Sla	ге Туре	Auto Update Enable	Starting Time	Ending Time	Temp Selev	late ction	Opera	tion
2	<u> </u>	Hone		Online	EoC-S	Slave-4 🔹		00:00	23:59	0	•	Modify	Delete
з	(<u>72:4f</u>	00:19		Online	EoC-S	Slave-V ▼		00:00	23:59	0	•	Modify	Delete
4	1 72:46	Hone		Online	EoC-S	Slave-4 💌		00:00	23:59	0	•	Modify	Delete
4	Add An Authorized Slav	e Refresh							2				
Una	uthorized Slave												
	Index			HAC					Operation			3	
F	Refresh												

Esta pantalla está formada por 3 partes:

- 1. Authorization Mode (modo de autorización)
- 2. Slave Authorization (autorización del esclavo)
- 3. Unauthorized Slave (esclavo no autorizado)

La función de autorización permite añadir y eliminar esclavos IPC-S de forma segura. Los IPC-Sque no aparecen en la lista no pueden usar la red.

1.- Authorization Mode: incluye dos opciones:

Auto Authorization: Añade los IPC-S directamente al conectarse a la red

Manual Authorization: Cuando el IPC-S se conecta a la red, éste será añadido a la lista de no autorizados. Hacer clic en "Authorize" para añadirlo a la lista de equipos autorizados.

La lista de esclavos autorizados también se llama Lista Blanca.

Autho	rization Mode											
Su	Authori bmit Refresh	ization Node		O Au	te Auth		• Il anu	al Auth				
Slave	Authorization											
10	Slave MAC	TIEI BAC	Auth Enable	Online Status	Slave Typ	e	Auto Update Enable	Starting Time	Ending Time	Template Selection	Oper	ation
2 0	72:44	None		Online	EoC-Slave-4	۲		00:00	23:59	0 •	Modify	Delete
4 8	72:46	None		Online	EoC-Slave-4	•		00:00	23:59	0 •	Modify	Delete
Ad	d An Authorized Slave	Refrest	1									
	Index				BAC					Oper	ation	
	1		:72:4£							Auth	orize	
Re	rfresh											

Nota: El proceso de autorización puede tomar alrededor de 1 minuto.





2.- **Slave Authorization**: se puede cambiar el "Slave Type "y el "Template Selection" de cada IPC-S:

<u>Slave Type</u>: identifica el esclavo según el tipo definido por el fabricante. Dicho tipo se mostrará como en la siguiente imagen:

	Slave Type	
	Unknown	-
	Unknown	
-	EoC-Slave-2	-
_	EoC-Slave-2	
	EoC-Slave-4	
	EoC-Slave-EW	

<u>Template Selection</u>: selección de una configuración que se cargará en todos los esclavos IPC-S cuando se conecten a la red



Auto Update: estando habilitado el esclavo recibirá la configuración automáticamente. También es posible añadir un esclavo manualmente haciendo clic en "Add An Authorized Slave". Se mostraría la siguiente pantalla:

Add Authorization Item	
Slave MAC Address:	
Slave Type:	EoC-Slave-W
Slave Output Level:	105
Starting Time:	00:00
Ending Time:	23:59
Auth Enable:	
Auto Update Enable:	×
Application of template configuration	0 •
Submit Reset Back	





Introduzca el valor deseado en los distintos recuadros de la pantalla y haga clic en "Submit" para enviar la petición; "Reset" para fijar los valores por defecto; o bien "Back" para volver a la página anterior.

Haga clic en MAC en "Authorization". Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo de gestión de IPC-S:

	Slave [(:72:44]	2
Slave Information			
Slave Type	EoC-Slave-4		
Port Number	4		
Software Version	7.1.31 & INT7400-MAC-7-1-7131-0	0-9-20130712-FINAL-B	
User Information			
Attenuation	36 dB		
Signal Noise Ratio	UpLink 27.41 dB	Downlink 29.67 d	в
Nodulation	UpLink 9.58 bits/carrier	Downlink 10.15 b	its/carrier
Speed	UnLink 422 When	Downlink 448 Mbs	5

En la parte superior del panel se encuentra el submenú (1) y en el centro del panel el contenido (2).Submenú:

1) Slave Basic Information (información básica de los esclavos IPC-S):

Etiqueta	Descripción
Slave Type	Tipo de esclavo.
	Seleccionar un dispositivo de la lista.
Port Number	Muestra el número de puerto.
Software Version	Versión software.
User Information	Muestra el nombre identificativo del esclavo asignado. Slave>Online: el recuadro mostrará la información del usuario.
Attenuation	Atenuación existente entre el maestro y el esclavo.
Signal Noise Ratio	Relación señal a ruido del esclavo. Útil para el
	mantenimiento, evalúa la calidad del enlace.
Modulation	Eficiencia de la modulación en bits / portadora.
Speed	Velocidad de subida y bajada en Mbps.
Apply	Guardar los cambios.
Refresh	Actualizar los datos.
Help	Mostrará la página de inicio con la información de soporte técnico.
Reboot	Haga clic en esta opción para reiniciar el dispositivo. Esto no afecta a la configuración del dispositivo.





2) Información sobre la configuración del esclavo: Con este recuadro se puede configurar la plantilla del IPC-S:

1	Slave	Muestra la dirección MAC del esclavo actual.
2	Template Selection	Selección de la plantilla que se desea aplicar al IPC-S. La configuración de la misma se puede realizar en la opción "Slave>Template screen".
3	Template Configuration	Puede configurar el esclavo y guardar la configuración como una plantilla privada para el esclavo.
4	Current Configuration	Muestra el estado actual del esclavo IPC-S.

Slave Basic Information Slave Configuration Information Slave MAC Table

Template Sel	ection							2
Template App	plication:)	Apply	No Temp	late			_
Template Con	figuration							2
Enable bros	deast restriction	. 🗆	Enable	multicast res	triction: (Enable unkr	now unicast
estriction:								
Restriction	threshold (pps):	0 •						
Enable loop	back check:	×.						Royal ink Hay
Port Port	• Speed&Duple	x Vlan N	ode PVID	Allowed	A VLAN	COS UpLi	nk Hax Speed 102400)Kbox	Speed
								(0-102400)Kbps
1 💌	auto	Disable					0	0
2 🕑	auto	Disable	• •			0 •	0	0
3 🕑	auto	Disable	d v			0 • [0	0
4 🕑	auto	Disable	j 🔻 🛛			0 • [0	0
Set Up	Refresh							
C	1							4
Part	Link Status	Loop	Enable Port	Adaptive	Sneed	Duplex	PVTD	4
1	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duplex	0	0
2	Disconnect	No	Enable	Enable	10abps	Half duplex	0	0
3	Disconnect	No	Enable	Enable	10mbps	Half duplex	0	0
	Disconnet	Χ.	Feeb2.	Feebla.	10-1	N-16 Aug 1		0





Panel 3: Tem	plate (Configuration
Broadcast Suppression Enabled		Evita que las interfaces LAN se interrumpan por una "tormenta de difusión". Puede habilitar esta función haciendo clic en la casilla de "Broadcast Suppression".
Loop Detection Enabled	า	Permite al dispositivo detectar bucles y deshabilitar el puerto que está en el ex- tremo receptor del mismo. Un bucle se detecta mediante el envío de paquetes de prueba. Para activar esta función, seleccione la casilla de "Loop Detection"
Mode		Este campo muestra el modo del puerto. Ajustes de velocidad y modo dúplex del puerto. Los ajustes posibles son: Auto - El puerto está utilizando Auto-Negociación para establecer la velocidad de funcionamiento y el modo dúplex. Esta es la configuración por defecto para todos los puertos. La velocidad de funcionamiento y modo dúplex real del puerto se muestran entre paréntesis (por ejemplo, "100F") después de que un puerto establece un enlace con un nodo final. 100M/Full - 100 Mbps in full-duplex mode 10M/Full - 100 Mbps in half-duplex mode 100M/Half - 100 Mbps in half-duplex mode
VLAN		Las interfaces de Ethernet se pueden configurar como puertos de acceso o puertos troncales: Disable: La función VLAN queda desactivada. Access: Un puerto de acceso solo puede tener configurada una VLAN en la interfaz; solo se puede llevar tráfico por una VLAN. Access (Receive) Tagged = PVID: Denegado. Access (Receive) Tagged =/ PVID: Denegado. Access (Receive) Untagged: Recibe y etiqueta con el PVID. Access (Receive) Untagged = PVID: Enviado y etiqueta borrada. Access (Transmit) Tagged = PVID: No envido y no procesado. Trunk: Un puerto troncal puede tener dos o más VLANs configuradas en la interfaz; puede transportar tráfico por muchas VLANs simultáneamente. Trunk (Receive) Tagged = PVID: Recibido y no cambia la etiqueta. Trunk (Receive) Tagged =/ PVID: Recibido y no cambia la etiqueta. Trunk (Receive) Untagged: Recibido y añadida la etiqueta PVID. Trunk (Transmit) Tagged = PVID Si pasa entonces envía y borra la etiqueta PVID. Trunk (Transmit) Tagged =/ PVID Si pasa entonces envía y no cambia la etiqueta.
PVID		PVID (Port VLAN ID) es una etiqueta que suma las tramas sin etiquetar entrantes recibidas en un puerto. Introduce el puerto VLAN ID (Entre 1 y 4095). Una etiqueta de VLAN que refleja el PVID se muestra en la casilla PVID en el puerto que este asignado.
Trunk Vlans		Para asignar un ID de VLAN, escriba un ID de VLAN en el campo ID de VLAN. Elegir un valor entre 2 y 4.093. Múltiples IDs están separados por comas.
COS		Virtual Local Area Network (VLAN) 802.1p etiquetas de prioridad, también llamadas etiquetas 'Class of Service (CoS)', en Ethernet se utilizan para especificar de 0-7 los niveles de prioridad del usuario.
Uplink Speed	MAX	Velocidad Máxima Subida.
Downlink Speed	MAX	Velocidad Máxima Bajada.
Apply		Guardar la configuración.





Clear Cable Speed Limit	Desactive el límite de velocidad en el enlace de cable coaxial, la función especial para el esclavo IPC-S se configura en el IPC-M.				
Refresh	Haga clic para refrescar la información en pantalla.				
Help	Para ir a la página de inicio con la información de Soporte Técnico.				
Panel 4: Current Configuration					
Port	Numero de puerto.				
Status	Muestra el estado del puerto, si esta caído o no.				
Loop	Resultado de la detección del bucle del puerto.				
Enable	Muestra el estado actual del puerto, si está activado o desactivado.				
Auto	Si el modo de puerto es auto, este campo muestra activado, de lo contrario muestra desactivado.				
Speed	Este campo muestra la velocidad del puerto.				
Duplex	Este campo muestra el dúplex del puerto.				
PVID	Este campo muestra el PVID del puerto.				
COS	Este campo muestra el COS del puerto.				
Refresh	Haga clic para refrescar la información en pantalla.				

En el panel 3, Template Configuration, cuando se cambia la configuración, el sistema guardará una plantilla privada para el esclavo. El número de plantilla privada será 300 + Esclavo ID. La plantilla privada sólo está disponible para el esclavo.

				Sla	ve [:1	e:30]				
Template	Selection	L _										
Template	Applicatio	on:	304	-	Apply		Priv	vate Temp	late			
Template	Configur	ation										
Broadcast S	Suppressi	on Enat	oled: 🛛	1			Loop Det	ection En	abled: 🔽			
Port Enable	e Mo	de	Vlar	n PV	/ID Tr	runk V	lans CO	os UpLi	nk Max Sp 102400)Kb	peed Down	Link Ma -102400)	x Speed Kbps
1 🗸	100M/	ha 🔻	Disable	• • 1			0	- 0				<u> </u>
2	100M/	ful 🔻	Disable	a 🕶 🕹	77		0	- 0				
	01000				- free h							
Apply	Clear	able Sp	eed Lim	IT R	efresh	He	elp					
Current C	onfigura	tion										
Port	Statu	15	Loop	Ena	ble	Aut	0	Speed	Duplex	PVID) (COS
1	LinkDo	own	No	Ena	ble	Disat	ole 10	0mbps	Half duple	x 0		0
2	Linkl	Jp	No	Ena	ble	Disat	ole 10	0mbps	Full duple	x 0		0
Refresh												
Slave Auth	orization											
ID M	AC	Auth Enable	Online Status	Output Level (dBuV)	Slave 1	ype	Auto Update Enable	Starting Time	Ending Time	Template Selection	Oper	ation
1	:le:36	V	Online	129	CD5102	-	V	00:00	23:59	0 -	Modify	Delete
2	:1e:38		Offline	129	CD5102	•		00:00	23:59	0 🕶	Modify	Delete
3	:1e:3c		Online	129	CD5102	•		00:00	23:59	303 👻	Modify	Delete
4	:1e:30		Online	129	CD5102	•		00:00	23:59	304 👻	Modify	Delete
5	:1e:39		Offline	129	CD5102	•	V	00:00	23:59	0 🗸	Modify	Delete
Add Ar	n Authorized	d Slave	R	efresh	Help							

Nota: Para los esclavos la VLAN habilitar y deshabilitar entrará en vigor en todos los puertos simultáneamente. Significa que los todos los puertos permitirán VLAN (modo ACCESS o modo TRUNK) o desactivar VLAN.





3)Slave MAC Table

La pantalla muestra la tabla de direcciones MAC del esclavo IPC-S.

Slave Basic Information Slave Configuration Information Slave MAC Table

	Slave [:72:44]	
MAC Table			
The Number Of MAC:	1		
MAC Detail	1		
MAC Detail Index		EAC	

2.3.2 Online

En el árbol de navegación de la izquierda, elija Slave > Slave. En el panel de la derecha, se listarán los esclavos en línea como se muestra en la Figura 2-3:

	Online Slaves Hunder: 0									
11	Slave MAC	TIEI BAD	User Information	Attennation (dB)	Upstream SWR (dB)	Downstream SHR (dB)	Upstream Speed (Mbps)	Downstream Speed (Hbps)	Operation	
15	1	None		36	27.41	29.67	422	448	Reboot	
16	L :72:4£	e0:67:13:42:00:19		36	27.20	28.46	420	434	Reboot	
17	0 72 : 46	None		36	29, 15	27.88	442	428	Reboot	
	Reboot All Online Slaves Refresh									

La siguiente tabla describe los campos de esta pantalla

Etiqueta	Descripción
Online Salves Number	Se muestran los esclavos IPC-S en línea y registrados en el IPC-M.
ID	Número único del esclavo IPC-S.
Slave MAC	Dirección MAC del esclavo IPC-S. Haga clic en la MAC para mostrar la gestión de esclavos IPC-S.
Wifi MAC	Si el esclavo IPC-S soporta WIFI aquí mostrara la MAC de la WIFI.
User Information	Un nombre único asignado al esclavo IPC-S, es asignado por el usuario.
Attenuation (dB)	La atenuación entre el maestro y el esclavo.
Upstream SNR (dB)	Upstream SNR del esclavo IPC-S, es útil para poder evaluar la calidad del vínculo de subida.
Downstream SNR (dB)	Downstream SNR del esclavo IPC-S es útil para poder evaluar la calidad del vínculo de bajada.
Upstream Speed (Mbps)	Este campo muestra la velocidad del vínculo de subida en Mbps.
Downstream Speed (Mbps)	Este campo muestra la velocidad del vínculo de bajada en Mbps.
Operation	Reboot, haga clic para reiniciar el dispositivo. Esto no afecta a la configuración del dispositivo.
Reboot Online Slave	Haga clic para reiniciar todos los esclavos IPC-S en línea. Esto no afecta a la configuración del dispositivo.
Refresh	Haga clic para refrescar los datos de esta sección.
Help	Para ir a la página de inicio con la información de Soporte Técnico.

Nota: Desde el reinicio del esclavo a volver a estar en línea, esto llevará a uno o dos minutos.





2.3.3. Template (plantilla)

Una plantilla es un conjunto pre configurado de opciones de configuración. Las plantillas le permiten configurar los ajustes de los esclavos IPC-S eficientemente. La plantilla puede ser subido a uno o más dispositivos eliminando así la necesidad de configurar los ajustes correspondientes para cada dispositivo.

Utilice esta pantalla para configurar la plantilla. Haga clic en Slave> Template para mostrar la siguiente pantalla.

Default Template			
Default	Template:	• Enable	O Disable
When the default configuration. Submit Refresh Template Management	templates is enabled, the new r	egistered slaves will apply the	: default template
Template Index	Template Name	Template Class	Operation
1	DefaultTemplate	SW	Modify Delete
Add New Template	efresh		

Etiqueta	Descripción
Panel 1: Slave	
Default Template	Seleccione la opción "Enable" para cargar la configuración de la plantilla por defecto al nuevo esclavo IPC-S. Seleccione la opción "Disable" para no subir ninguna plantilla al nuevo esclavo IPC-S.
Submit	Haga clic en "Submit" para activar la petición.
Refresh	Haga clic para refrescar los datos de esta sección.
Help	Haga clic aquí para ir a la página de inicio con la información de Soporte Técnico.
Panel 2: Template	management
Template Index	Una asignación de números únicos de la plantilla.
Template Name	Un nombre único para la plantilla.
Broadcast Restriction Enable	Broadcast Restriction evita que las interfaces LAN sean interrumpidas por una tormenta de difusión. Puede habilitar esta función haciendo clic en la casilla de verificación Broadcast Restriction.
Operation	Modificar: Edita la plantilla seleccionada. Eliminar: Elimina la plantilla seleccionada.
Apply Template	Guardar la configuración.
Refresh	Haga clic para refrescar los datos de esta sección.
Help	Haga clic aquí para ir a la página de inicio con la información de Soporte Técnico.





En la lista de templates, al hacer clic en "Modify" abrirá el template solapando la ventana actual.

				Templa	nte[1]			
Templ	ate config	uration						
Ensi Resti	Templ Temp ole broadc riction th	ate index: late name: ast restrictio reshold (pps):	1 Default n: In 160 V	Femplate able multicast :	restriction: 🗊	(1~256) (Max le Enable unk	ngth:32 characters now unicast restri) ction: 🔟
Enal	ole loopba	ck check:						
Port	Enable port	Speed&Duplex	VLAN MODE	PVID	Allowed Vian	COS	UpLink naximun speed (0-102400)Kbps	DownLink maximum speed (0-102400)Kbps
1	S	auto 🔻	Disabled •	0		0 🔻	0	0
2		auto 💌	Disabled •	0		0 •	0	0
з		auto 🔻	Disabled •	0		0 •	0	0
4		auto 🔻	Disabled •	0		0 •	0	0
Sav	/e F	Reset	iturn					

Nota: La nueva plantilla cargará la plantilla actual al esclavo en línea de forma automática cuando guarde la plantilla.

Add New Template es la misma pantalla que la de modificar.

El sistema soporta 253 templates.

2.3.4. Auto Upgrade

Haga clic en "Auto Upgrade" para mostrar la siguiente ventana.

Auto	Auto Upgrading Enable								
	PIB NYN O								
	Commit Take effects to all authorized slaves								
Auto	Auto Upgrading File Management								
P	IB none		D	wnload U	Jpload	Delete			
N	none		D	wnload U	Jpload	Delete			
	Refresh								
Auto	Upgrading Status								
ID	Slave MAC	Online Status	PIB & HVW Version	Auto Update Enable	Status	Fource Upgrade			
1	:72:4£	Online	7.1.0 & INT7400-MAC-7-1-7131-00-17-20131108-FINAL QCA7411L-B	2	none	Upgrade			
2	:72:44	Online	7.1.31 & INT7400-MAC-7-1-7131-00-9-20130712-FINAL	B	ok	Upgrade			
4	:72:46	Online	7.1.31 @ INT7400-MAC-7-1-7131-00-9-20130712-FINAL	B	ok	Upgrade			
E	Refresh								

Puede configurar la actualización automática aquí. Puede actualizar el PIB o NVM, o los dos. El <Auto Upgrading File Management> le permite conectar al FTP para poder descargar el fichero usado para realizar la actualización. Haga clic en "Commit" para que el IPC-M actualice el esclavo IPC-S.





2.3.5. MAC Limit

Haga clic en "MAC Limit" para mostrar la siguiente pantalla.

MAC Linit										
	Modify									
Online Slave	Online Slave NAC Limit									
ID	■AC	Status	Limit(0~65)	Operate						
1	:72:44	Online	0	Modify						
2	:72:46	Online	0	Modify						
3	:72:4 <u>F</u>	Online	0	Modify						
Refersh	Refersh "0" :disable, "65" :limit to 0.									

Global Mac Limit es el valor MAC límite para todos los esclavos IPC-S asignados al IPC-M. El rango de este valor es de 0-65. Por ejemplo, ponemos el valor a 35 y hacemos clic en "Modify", todos los esclavos se reiniciarán y el límite MAC de cada esclavo estará en 35. El resultado se muestra a continuación.

MAC Limit									
	Global Mac Limit Parameter	r (0~65) : 35	Modify						
Online Slave	Online Slave MAC Linit								
ID	EAC .	Status	Limit(0~65)	Operate					
1	:72:44	Online	35	Modify					
2	: 72: 46	Online	36	Modify					
3	:72:4E	Online	35	Modify					
Refersh "0" :disable, "65" :limit to 0.									

También puede cambiar el valor límite de MAC para cada esclavo IPC-S por separado. Por ejemplo, ponemos el MAC Límite 72:44 a 38 como en la siguiente imagen:

MAC Limit				
	Global Mac Limit Parameter	r (0~65): 35	Modify	
Online Slave	e MAC Linit			
ID	EAC	Status	Limit(0~65)	Operate
1	:72:44	Online	38	Modify
2	<u>::72:46</u>	Online	36	Modify
3	<u>:72:4f</u>	Online	35	Modify
Refersh]		"0" :dis:	able, "65" :limit to 0.

The request is in process, please hold on... Remain 【7】 seconds





2.4. WIFI Slave Management

Como se muestra a continuación, puede encontrar el esclavo IPC-S WIFI por la dirección MAC.

ID	Slave MAC	Tifi MAC	User Information	Attenuation (dB)	Upstream SHR(dB)	Downstream SWR (dB)	Upstream Speed (Mbps)	Downstream Speed (Mbps)	Operation
15	00:1a:69:7a:72:44	Hone		36	27.41	29.67	422	448	Reboot
16	00:1a:69:7a:72:44	0:67:53:42:00:19	<u> </u>	36	27,20	28.46	420	434	Reboot
17	00:1a:69:7a:72:46	Bone		- 36	29, 15	27.88	442	428	Reboot
	Reboot All Online Slav	es Refresh							

Haciendo clic en Slave MAC puede entrar en la ventana de configuración del esclavo IPC-S. Hay 10 sub menús:

Slave Basic Information

- Slave Configuration Information
- Slave MAC Table
- Wifi Basic Configuration
- Wan Configuration
- Lan Configuration
- Static Route Configuration
- Virtual Server Configuration
- Wifi Management

2.4.1. Slave Basic Information

Haga clic en "Slave Basic Information" para mostrar la siguiente pantalla.

Slave Basic Information Static Route Configuration	Slave MAC Table Vifi Ba L2 Switch Configuration	sic Configuration Virtual Server Configu	Wan Configuration wation Wif	Lan Configuration i Management
	Slave	72:4f]		
Slave Information				
Slave Type	EoC-Slave-V			
Port Munber	0			
Software Version	7.1.0 & INT7400-MAC-7-1-71	31-00-17-20131108-FINAL-QCA741	IL-B	
User Information				
Attenuation	36 dB			
Signal Moire Ratio	VpLink 27.20 dB	Downlink	28.46 dB	
Medulation	UpLink 9.53 bits/carrier	Downlink	9.84 bits/carrier	
Speed	UpLink 420 Mbps	Downlink	434 Mbps	
Apply Refresh				
Other Information				
Reboot				





2.4.2. Slave Configuration Information

Este submenú, hace referencia al capítulo 2.3

2.4.3. Slave MAC Table

Haga clic en "Slave MAC Table" para mostrar la dirección MAC de los clientes conectados a los esclavos IPC-S, como se muestra en la siguiente pantalla.

lave Basic Information	Slave MAC Table	Wifi Basic Co	onfiguration	Wan Configurati	ion Lan Configurati
tatic Route Configuration	L2 Switch Conf:	guration V:	irtual Server Cor	nfiguration	Vifi Management
	5	lave [1	
HAC Table					
The No.	mber Of MAC:	2			
HAC Detail					
I	idex			AC	
	1			:72:50	
	2			:00:19	
Refresh					

2.4.4 Wifi Basic Configuration

La pantalla Configuración básica inalámbrica le permite ver o cambiar los ajustes de red inalámbrica.

Para ver o cambiar la configuración inalámbrica:

1. Seleccione "Wireless Basic Configuration" para mostrar la siguiente pantalla.

Slave Basic Information Static Route Configuration	Slave MAC Table 12 Switch Configur	Wifi Basic Configuration ation Virtual Server Conf	Wan Configuration figuration Wifi Mar	Lan Configuratio
	Constitution of Annual Society of Annual Socie			
WiFiBase				
	🕑 ViFi Enable	Country	USA 🔹	
Emissive Power	Level5 • (Power Hint)	ButiAp	1	
	Level1 Level2			
Artesetting	Level3			19
2511	Level5	110007400100		
Channel	Auto	TINGHIAUPLUS •	Midden SS10	
Security				
Encryption Mode	WPA2-PSK	•		
Key Fernat	Ascii 💌			
Algorithm	TKIP •			
Key	12345678			
· · · · · ·				
Apply	Help			
Note: These configure	will take effect after save	setting in wifi management web page.		





Realice los cambios que sean necesarios, y haga clic en Enviar cuando termine para guardar la configuración.

Nota: Las secciones de la pantalla, la configuración y los procedimientos se explican en las siguientes secciones.

- 2. Configure y prepara sus ordenadores para conectividad WiFi:
- a) Use su dispositivo WiFi u ordenador para unirse a la red. Cuando se le pregunte entre la contraseña.
- b) Una vez conectado a la WiFi asegúrese que puede navegar por internet.

Wireless Settings Screen Fields

Etiqueta	Descripción		
Enable WiFi	Puede activar WiFi o no. Una vez la función inalámbrica está activada, el dispositivo ina- lámbrico puede transmitir o recibir de esclavos IPC-S, una vez que la función está desac- tivada, no hay ningún dispositivo inalámbrico que pueda transmitir o recibir de su router.		
Emissive Power	La potencia del transmisor Wifi, cuanto mayor sea el valor más alto es la potencia de emisión.		
Name (SSID).	El SSID es también conocido como el nombre de la red inalámbrica. Introduzca un nom- bre de 32 caracteres (máximo) en este campo. Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas. El SSID por defecto se genera aleatoriamente, y típicamente no hay necesi- dad de cambiarlo. Si utiliza un equipo inalámbrico para cambiar el nombre de red inalám- brica (SSID) o las opciones de seguridad, se desconectará cuando haga clic en Aplicar. Para evitar este problema, utilice un ordenador con una conexión por cable para acceder al esclavo IPC-S		
Country	La ubicación donde se usa el esclavo IPC-S puede que no sea legal para operar el esclavo, seleccione una región distinta de las regiones mencionadas.		
Channel	El canal inalámbrico utilizado por la puerta de entrada: 1 al 13. No cambie el canal a menos que experimente interferencias (mostrado por conexiones pérdidas o transferencias de datos lentas). Si esto sucede, experimente con diferentes canales para ver cuál es el mejor.		
Mode	Hasta 145 Mbps es el valor por defecto y permite a los dispositivos 802.11n y 802.11g wire- less a unirse a la red.		
Enable SSID Hiden	Esta configuración permite al esclavo IPC-S no difundir el SSID, de este modo una es- tación WiFi no puede mostrar la WiFi en su lista de WiFis escaneadas. Esta casilla de verificación no está seleccionada por defecto. Para quitar la difusión SSID, haga clic en la casilla de verificación y haga clic en Apply.		
Encryption Mode	Una opción de seguridad es el tipo de protocolo de seguridad aplicado a la red inalámbrica. El protocolo de seguridad en vigor encripta las transmisiones de datos y asegura que sólo los dispositivos de confianza reciben autorización para conectarse a la red. Wi-Fi Protected Access (WPA) tiene varias opciones, incluyendo llave pre-compartida cifrada (PSK). NONE WEP WPA-PSK WPA-PSK WPA-PSK WPA-PSK WPA-PSK WPA-PSK WPA-PSK En esta sección, puede seleccionar la opción WPA que desee.		





El número AP se puede establecer de 1 a 4.

Por ejemplo, como a continuación. Fijamos número AP es 2. Entonces podemos encontrar dos SSID para usar.

Basic Information c Route Configuration	Slave MAC Table L2 Switch Configuration	fi Basic Configuration Virtual Server Conf:	Wan Configuration I Iguration Wifi Manage	Lan Configu ment
Tililase				
	🕑 WiFi Enable	Country	USA •	
Emissive Power	Level5 • (Tower Hint)	HutiAp	2	
AFI Setting				
SSID	Cdata-4			
Channel	Auto 🔻 Mode	11NGHT40PLUS ·	🔲 Hidden SSID	
Security				
Encryption Mode	WPA2-PSK *			
Eay Format	Ascii 🔻			
Algorithm	TKIP			
Kay	12345678			
AP2 Setting SSID	SSID-2			
Channel	Auto • Node	11NGHT40MINUS ·	Hidden SSID	
Security				
Encryption Mode	WPA-PSK/WPA2-PSK ·			
Key Format	Ascii •			
Algorithm	TKIP/AES .			
Key	12345678			

2.4.5. Wan Configuration

Puede configurar la WAN aquí. El esclavo IPC-S soporta hasta cuatro.

atic Route Configuration	L2 Switch Configuration	Virtual Server	Configuration	Vifi Management
Wan1 Setting				
Service Mode Data	~			
Connection Mode Ro	ute M U VlanEnable VLAN ID [0	VlanPri 0	~	
Port Binding 🗹 LA	NI 🗹 LAN2 🗹 LAN3 🗹 LAN4 🗹 SSI	DI 🔲 SSIDI 🛄 SSIDI	SSID4	
Route Setting				
ConnType	DHCP			
DNS Server Config	Automatic 😁			
DNS 1	0.0.0			
DNS 2	0.0.0.0			
Apply Refresh	Help			
Wan2 Setting				
Service Mode Disab	le 👻			
SELVICE MODE				
Apply Refresh	Help			





Yan3 Setting	
Service M	ode Disable •
Apply	Refresh Help
Yan4 Setting	
Service M	ode Disable 🔻
Apply	Refresh Help
Note: These com	nfigure will take effect after save setting in wifi management web page.

Bridge Mode: Si utiliza el modo de bridge, debe configurar la VLAN. El PC conectado al puerto LAN puede utilizar PPPoE por separado.

Wan1 Setting
Service Node Data 🔻
Connection Mode Bridge VlanEnable VLAN ID 1512 VlanFri O V
Fort Binding 🗹 LAN1 🗹 LAN2 🖉 LAN3 🗹 LAN4 🗹 SSID1 🔲 SSID2 🔲 SSID3 🔲 SSID4
Apply Refresh Help
Wan2 Setting
Service Node Disable 🔻
Apply Refresh Help
Yan3 Setting
Service Node Disable 🔻
Apply Refresh Help
Wan4 Setting
Service Node Disable 🔻
Apply Refresh Help
Note: These configure will take effect after save setting in wifi menagement web mage

Router Mode: Puede configurar el WiFi para IP estática, DHCP y PPPoE.

• **STATIC IP**: Si la conexión es "Ethernet Broadband", dirección IP fija proporcionado por su ISP (IP estática)", por favor introduzca la IP Address, Sub-net Mask, Gateway y la dirección del servidor DNS suministrado por su ISP.

Wan1 Setting	
Service Mode Data 🔻	
Connection Mode Route -	VlanEnable VLAN ID VlanFri 0
Port Binding 🕑 LANI 🗹 LAN	2 🖉 LANG 🧭 LANG 🧭 SSID1 🔲 SSID2 💭 SSID3 💭 SSID4
Route Setting	
ConnType	STATIC IP 🔻
IPV4 Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server Config	Manual
DHS 1	0.0.0.0
DWS 2	0.0.0.0
Apply Refresh Help	





• DHCP:

Wan1 Setting	
Service Mode Data 🔻	
Connection Mode Route 💌 🛛	VlanEnable VLAN ID VlanFri 🛛 🔻
Port Binding 🕑 LAN1 🗹 LAN	2 🗹 LAN3 🗹 LAN4 🗹 SSID1 🔲 SSID2 🔲 SSID3 🔲 SSID4
Route Setting	
ConnType	DHCP V
DHS Server Config	Automatic 💌
DWS 1	0.0.0.0
DWS 2	0.0.0.0
Apply Refresh Help	

• **PPPoE**: Si el tipo de conexión es "PPPoE", por favor, introduzca el "Username" y "Password" suministrado por el ISP.

Wan1 Setting	
Service Mode Data ▼ Connection Mode Route ▼ Port Binding ✓ LANI ✓ LANE	VlanEnable VLAN ID VlanFri O • • ZANG ZANG SSID1 SSID2 SSID3 SSID4
Route Setting	
ConnType	PPPoE •
Vsername	8750271023@gd.(
Password	
DMS Server Config	Automatic 💌
DHS 1	0.0.0
DBS 2	0.0.0
Apply Refresh Help	

El siguiente es un ejemplo del modo Router y el modo Bridge. IPTV STB conectado a LAN1 y SSID 2. VLAN ID 1512. LAN2, LAN3, LAN4 y SSID1 es para internet.

Wanl Setting	
Service Mode Data Connection Mode Bridge Port Binding LANI LANZ Apply Refresh Help	VlanEnable VLAN ID 1512 VlanPri O • LAN3 LAN4 SSID1 SSID2 SSID3 SSID4
Wan2 Setting	
Service Node Data V Connection Mode Route V Port Binding LANI V LANZ	VlanEnable VLAN ID VlanFri O V I LAN3 V LAN4 V SSID1 SSID2 SSID3 SSID4
Route Setting	
ConnType	PPPoE •
Username	8750271023@gd.(
Password	
DNS Server Config	Automatic 💌
DNS 1	192.168.1.1
DNS 2	0.0.0
Apply Refresh Help]





2.4.6. Lan Configuration

Slave Basic Information Static Route Configuration	Slave MAC Table L2 Switch Configu	Wifi Basic Configu ration Virtual	ration Wan Configu Server Configuration	ration Lan Configuration Vifi Management
Lan Ip And Port				
IP Address	192.168.10.1			
Subnet Hank	255 255 255 0			
DHEPV4 Server Settin	¢			
🗷 Enable DHC	PV4 server			
IF Fool Address from	192.168.10.2 to [192.168.10.254	Edit Reserved	Addresses
LeaseTime (Second)	3600			
Apply Re	fresh Help			
Note: These configure	will take effect after save	setting in wifi management	nt web page.	

Esta ventana muestra la información de configuración LAN.

La dirección IP del Router en la LAN se utiliza para el acceder a l'administración web, el valor predeterminado de fábrica es 192.168.10.1, puede cambiar de acuerdo a sus requerimientos. Por ejemplo, puede cambiar la dirección IP del Router a 192.168.8.1 u otro.

Nota: Si cambia esta dirección IP en una nueva dirección IP, entonces la próxima vez que inicie sesión en el router, debe utilizar esta nueva dirección IP para acceder a la interfaz de administración del router. Y todas las puertas de enlace predeterminadas de la computadora en la LAN se debe establecer como el valor de esta nueva dirección IP.

Máscara de red: La máscara sub-red por defecto de este router en la LAN es 255.255.255.0

DHCP Server setting

*Consejo: DHCP es la abreviación de Dynamic Host Configuration Protocol que puede asignar la dirección IP, máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada del cliente LAN TCP / IP auto-máticamente.

1. Servidor DHCP: La función DHCP entrará en vigor si se selecciona "Enable". IP Pool Starting Address: La dirección IP de inicio que asigna automáticamente el servidor DHCP.

2. IP Pool Ending Address: La dirección IP final que asigna automáticamente el servidor DHCP. La dirección IP que el servidor DHCP asigna al cliente solicitante debe estar dentro del rango de IPs. Por ejemplo, cuando se configura conjunto de direcciones IP de 10 a 30, la dirección IP que se puede obtener por los clientes sería de entre 10 y 30.

3. Lease Time: Puede establecer el período de tiempo durante el cual el DHCP permite que la IP asignada sea utilizada por los clientes.

Al establecer un tiempo de concesión adecuado, le permitirá al DHCP aprovechar mejor las direcciones IP que no se utilizan.

Por ejemplo, puede establecer el tiempo de concesión en una hora, y luego el servidor DHCP recuperara las direcciones IP cada una hora.



Slave Ba Static R

UAA					EKSELANS BY
: Information te Configuration	Slave MAC Table L2 Switch Configu	Wifi Basic Configuration ration Wirtual Server C	Wan Configuration Configuration Wifi	Lan Configuration Management	
Lan Ip And Port					
IP Address Subnet Mask	192.168.10.1 255.255.255.0				
DMCPV4 Server Settin	ie)				
Enable DK IF Fool Address from LeaseTime(Second Apply) Re	192.168.10.2 to (192.168.10.254	Edit Reserved Addresses	נ	

Note: These configure will take effect after save setting in wifi management web page.

2.4.7 Static Route Configuration

Puede configurar la ruta estática aquí.

Slave Basic Information	Slave MAC Table	Wifi Basic Configurat	ion 🛛 🛛 Van Configurat	ion Lan Configuration
Static Route Configuration	L2 Switch Config	uration Virtual Se	rver Configuration	Wifi Management
Static Routing Table				
Destin	ation IP	Subnet Mask	Gateway	
		255.255.255.0		Add
Apply	sh Help			
Note: These configure wi	11 take effect after sav	e setting in wifi management w	eb page.	





2.4.8 Virtual Server Configuration

El servidor virtual se puede configurar en la siguiente ventana.

Slave Basic Information	Slave	MAC Table	Wifi	Basic	Configur	ation	Van Configu	ration	Lan Configuration
Static Route Configuration	L2	Switch Configurat:	ion		Virtual	Server Co	onfiguration	Wifi Manag	enent
Transferrary - Strengton - Store of									
VIPCUAL Server LIST									
Service Hune		Local IP		Prot	ocol	Ex Port	In Fort	Fort Numbe	
		192.168.2.231]	ALL		6000	7000	1	Add
Apply Refres	h	Help							
Note: These configure wil	1 take	effect after save set	ting	in vifi	nanagenen!	t web page			

2.4.9 Wifi Management

Esta ventana es para la gestión de usuario, configuración de copias de seguridad y **restaurar los valores de fábrica.**

lave Basic Information	Slave MAC Table	Vifi Basic Configuration	Wan Configuration	Lan Configuration
tatic Route Configuration	L2 Switch Configuration	on Virtual Serve	r Configuration Wi	fi Management
Cli User Setting				
User	admin			
Common Passwor	rd			
Super Password	a			
Apply				
Web User Setting				
User	admin			
Password				
Apply				
Saving Setting				
Click submit 1	button to save the current se	ttings to flash		
Saving Settin	g			
Factory Setting				
Click button (to restore the factory settin	gs of the home gateway		
Reset Factor	y Setting			
Reboot System				
Click submit b	outton to reboot the wifi sy	sten		
Reboot				
Refresh Help				
Note: These configure will	take effect after save setti	ing in wifi management web p	age.	





2.5. RF

Haga clic en "RF Info" para mostrar la siguiente pantalla.

Master MAC	Maximum Slave QTT	RF (Output Level	Star	ting Frequency	Endi	ng Frequence	Operation
:09:89	253	115	dB µ V (90~115)	7.6	MHz (7.6~67.5)	67.5	MHz (7.6~67.5)	Modify

ID	S1	ave MAC	Online Status	RF Outp	ut Level	Starting	Frequency	Ending F	requence	Operation
1	1	:72:44	Online	115	dB ⊭ V	7.6	MHz	87.5	MHz	Modify
2		:72:46	Online	115	dB H V	7.6	MHz	67.5	MHz	Modify
3	í.	:72:4f	Online	115	dB µ V	7.6	MHz	87.5	MHz	Modify

En esta pantalla se muestra la cantidad máxima de esclavos IPC-S, el nivel de salida RF y la frecuencia.

También puede ajustar el nivel de salida de RF del IPC-M.

2.6. Red

El menú de red proporciona la entrada de estado de la interfaz, la configuración de los parámetros de red, gestión de VLAN, la supresión de difusión.

2.6.1. Estado

La información de estado le permite ver la información de estado, incluyendo la dirección MAC de la WAN y la interfaz LAN, los datos recibidos y transmitidos en bytes, las tramas recibidas y tramas transmitidas, tramas de error, pérdida de tramas, y así sucesivamente. La información de estado para el IPC-M se muestra como la siguiente pantalla.

Interface	MAC Address		Bytes	Frames	Error Frames	Discarded Frames
	10.00	Тя	1459092	5593	0	0
ethu	.10.60	Rz	1366480	4990	0	0
	10.50	Tx	2642	79	0	0
etau, 4095	.10.60	Rz	1794	39	0	0
	-00-00	Tx	0	0	0	0
ethi	:00:00	Re	0	0	0	0





2.6.2. Configuración

Haga clic en "Config" para mostrar la siguiente pantalla:

40,01,40,66,40,00	
Static IP 🔹	
192.168.1.6	
255.255.255.0	
192.168.1.1	
	Static IP ▼ 192.168.1.6

Dentro de "Network Information", se puede configurar; Connect type, IP address, subnet mask, default gateway.

Nota: Cambiar dichos parámetros puede hacer que no se pueda conectar correctamente a la inter- faz WEB.

2.6.3 VLAN

Haga clic en "VLAN" para mostrar la siguiente pantalla.

VLAN ID:	0	Modify
VLAN Status:	VLAN[0]Has been set to inactivate mode	Active

Puede configurar la VLN para el IPC-M. Haga clic en el botón "Modify" para poder habilitar el botón "Active". Pulse el botón "Active" para habilitar la VLAN.

Nota: Si activa la VLN, tenga en cuenta que tendrá que hacer configuraciones en su PC para que puede seguir gestionando el EOC Master.

2.6.4 SNID

Haga clic en "SNID" para mostrar la siguiente pantalla.

Master SHID Information			
SHID:	5	(D:auto 1-15:static)	Modify
Refresh			

Si hay varios maestros colocados cerca, puede establecer los diferentes SNID para el maestro para evitar la interferencia entre el mástil.





2.6.5. Filtro

Haga clic en "Filter" para mostrar la siguiente pantalla.

Broadcast limiting	
Broadcast limiting enabled:	
Broadcast limit threshold:	255 (1-255)
Submit	
Multicast limiting	
Bulticast limiting enabled:	
ulticast limit threshold:	255 (1-255)
Submit	

Puede habilitar el broadcast, el multicast y establecer el parámetro deseado.

2.6.6. IGMP

Haga clic en "Igmp" para mostrar la siguiente pantalla para establecer el valor Query Interval y IGMP Vlan.

Query Interval:	60 s Stepsize:10s	
Igmp Vlan:	Enable Vlan 🔲 Vlan Id 📘	Modify
Igmp Status:	Igmp[60]Has been set to inactivate mode	Active

2.7.Servicios

Service Type	Running	OFF	
NETWORK			
BRIDGE			
FTP			
TFTP			
HITP	۲		
TELNET			
SHMP	•	۲	
SSH	0	٠	

Haga clic en Network>Service para mostrar la siguiente pantalla.





2.8 SYSTEM

El menú del sistema proporciona la entrada de Información, Estado de ejecución, Listado de Esclavos, Control de Acceso IP, Tiempo del Sistema, Registros del Sistema, Cuenta, Reiniciar, Reset de Fábrica, Actualizar, Copia de Seguridad y Restauración.

2.8.1 Información

La información del sistema le permite ver la información del sistema, incluyendo el modelo de chip, tipo de dispositivo, la versión del software, la versión de hardware, número de serie, dirección SYS-MAC, dirección EOC-MAC, la cantidad de esclavos en línea, y así sucesivamente.

em Information	
Chip Bodel:	RTL8198
Device Type:	EoC Master
Software Version:	V2. 4. 0n
PIBANYN Version:	7.1.0 & INT7400-MAC-7-1-7131-00-17-20131108-FINAL-AR7410-D
Hardware Version:	V5.0
Serial Humber:	BB1407-28160414
STS-MAC:	e0:67:b3)22:10:60
EoC-MAC:	e0:c8:6a:20:09:89
Online Slave Mumber:	з
Refresh	
e Information	
Name:	EoC System
Contact:	Contact
Location:	Location
Refresh Modify	

2.8.2 Estado de Ejecución

Haga clic en System Status en el menú principal Resultado: Se muestra la información del sistema.





Online Time:	0 days0 hours 30 minutes 59 seconds
Memory Size(kB):	30688
Remaining Memory(kB):	11648
Storage Space(kB):	2560
Remaining Space(kB):	2356
Space Utilization:	8%

La ventana System Running Status muestra la información, incluyendo el tiempo en línea, tamaño de la memoria, la memoria restante, espacio de almacenamiento, el espacio restante, la utilización del espacio.

2.8.3 Listado slaves (Esclavos)

D	Slave Class	Slave Type	Template Correlation	User HFID	OVI	Fort Humber	Port	Bapping Fort	Operating
	SW .	Eac Slave 2		Intellen Enabled Brodu	anu		1	1	Modify
	[344 ·]	E0C-Slave-2		Intelion Enabled Produ-	any		2	2	Delete
Г	EW -	Eac Oleve 2		874029/04	[٦ °	1	1	Modify
	244	E0C-Slave-2		A7402V01	any	^	2	2	Delete
Т							1	1	
	SW .	EaC Slave 4		A7404501	anu		2	2	Modify
		E00-Slave-4		A7404901	any		3	3	Delete
							4	4	
	VVIFI •	EoC-Slave-W		A7414V01	any	0	None	None	Modify Delete
Г	CHANNEL +	Eac Slave EW		A7424001	0.004		(1)	1	Modify
	STATAMET .	E0C-91946-EAA		A7424V01	any	- I	2	2	Delete

Haga clic en SYSTEM>SlaveType para mostrar la pantalla de gestión de Slaves:

Usted puede modificar y eliminar el tipo de esclavo existente. Y haga clic en New Type para añadir un nuevo tipo de esclavo.





еж Туре	
Slave Class	SW+WIFI T
Slave Type	
Template Correlation 0	
VserHPID	
OVI	any
Port Number	4
The Mapping Of Port 1	1
The Mapping Of Port 2	2
The Mapping Of Port 3	3
The Mapping Of Port 4	4
Submit Reset Return	

Haga clic en el botón "Submit" para activar el nuevo tipo de esclavo IPC-S, el nuevo aparecerá en la lista Slave Type Management.

2.8.4. Control de acceso IP

Haga clic en "IP Access Control" para mostrar la siguiente pantalla.

IP Ac				
	0	Enable	Disable	
C	ommit Refresh			
The L	ist Of IP Address To Allowable .	Access		
ID	Begin IP	End IP	Subnet Mask	Operation
N	ew Refresh			

Puedes establecer una lista de direcciones IP para acceder al maestro.

New Certification Rules	
Begin IP	192.168.1.1
End IP	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Commit Reset	Back

2.8.5. Tiempo del sistema

Haga clic en "System Time" para mostrar la siguiente pantalla:





Current	Time		
Current I	Time:2014-07-28 16:54:19		
Setup			
ime Zone	GMT +8:00Beijing,Chongqing,Hong	gkong,Urumchi	•
۲	NTP Server Set Up NTP Server IP: Update Interval(min) : The Latest Synchronizing Time:	0.0.0.0 30 (30-1440) Never	
۲	Sanually Configure Date And T 2014-07-28 16:54:19	ime	

El IPC-M soporta servidor NTP y configuración manual del tiempo.

2.8.6. System Log

Haga clic en SYSTEM>SystemLog para mostrar la pantalla de registro del sistema:

System Low		
C266200000000		
May 30 00:14:36 avecc syslog info s	yslogd started: BusyBox v1 13.4	
Hay 30 00:14 38 aveoc user warn sys	log [sysServiceRestore 1690] /syncfg/cfg/zervcfg zel is not exist	
May 30 00:14:36 avece user info syn	log: eoc message reading thread started.	
May 30 00:14:36 avec uper err synl	og: [threadReadHig:805] read device meriage failed, errno=0x7f	
Hay 30 00:14 36 aveor user info sys	dog: soc message processing thread started	
May 30 00:14:36 awood unar info ays	log soc control command thread started	
May 30 00:14:38 avece user info syn	log: [addAvln:298]add avln(0) for module 0	
May 30 00:14:36 aveor user info sys	log: [awlnf.coUpdate 392]add CCO [40:c8:5a 20:09:89] for module 0	
May 30 00:14:36 avecc user info sys	log: start safegoard	
May 30 00:14:37 avece user warn sys	log: [wifiTreeRexture 76]/syncfg/cfg/wifitree.sml doesn't exist.	
May 30 00:14 37 avect user info sys	log. wifi message reading thread started.	
Hay 30 00:14:37 avece user info sys	log: wifi message processing thread started.	
May 30 00:14:37 aveoc user info sys	log: wifi message tree thread started.	
May 30 00:15:28 aweoc uner info sys	log [avinStaUpdate 539]add STA[00 1a.69 7a 72 44] for module 0	
May 30 00:15:28 avece user info sys	log [uvlnStaUpdate 539]add STA(00 1a.69 7a 72 46) for module 0	
May 30 00:15:26 aveor user info sys	log [avlnStaUpdate 539]add STA(00.1a:69:7a:72:4E] for module 0	
May 30 00:15:27 avect user warm sys	log. Salve with HFID[EB-400-B] OUI[001A59] unknown device type.	
May 30 00:15:27 avone uper synl	og: staBevTemp4Type: invalid slave device type sum	
May 30 00:15:27 avece user warn sys	log: Salve with HFID[EE-400-B] OUI[OO1AS9] unknown device type.	
May 30 00:15:27 avece user warm sys	log: Salve with MFID[EB-400-B] OUI[001A69] unknown device type	
May 30 00:15:27 avece user err sysl	og staDevTemp4Type: invalid slave device type num	
May 30 00:15:27 awood uner warn nys	log: Salve with HFID[EB-400-B] OUI[OO1459] unknown device type.	
Hay 30 00:15:27 aveor user warn sys	log: Salve with HFID[SI-CHU-O4C-NINX] OUI[001A69] unknown device type.	
Huy 30 00:15:27 avece user.err sys1	og staDevTemp4Type: invalid slave device type num	
May 30 00:15:27 aveor user warn sys	log: Salve with HFID(SI-CHU-O4C-KIIX) OUI[001A89] unknown device type.	

Puede hacer clic en el botón "Refresh", "Clear Log" para actualizar o borrar el registro. En Log Options vamos a configurar el servidor de registros.

Log Information	Log Option	2			
	Log Setup				
	Log Enable				
	Note: The option com	strols all system information	output.		
	Log Level	Level7	*		
	Host IP	192.168.1.100			
	Host Port	514			
	Apply Ref	resh			





2.8.7. Cuenta

Haga clic en SYSTEM>Account para mostrar la pantalla de edición de cuenta:

Modify Account		
Original account:		
Original password:		
New account:		
New password:		
Repeat new password		
Submit Reset Help		

Puede establecer nuevo nombre de usuario y contraseña.

2.8.8. Reiniciar

Haga clic en SYSTEM>Reboot para mostrar la pantalla de reinicio y reinicio del chip EOC:

Reboot System	
Click this button to reboot the system.	
Reboot System	
Reboot Eoc Chip	
Click this button to reboot the eoc chip	
Reboot Eoc Chip	

Después haga clic en el botón "Reboot System", el sistema hará una cuenta regresiva y mostrará la siguiente pantalla:

Reboot System		
	Click this button to reboot the system.	
	Instruction execution, Please wait [32] seconds remaining	
	Reboot System	

Después haga clic en el botón "Reboot EOC chip", el sistema hará una cuenta regresiva y mostrará la siguiente pantalla:







2.8.9 Reset de fábrica

Haga clic en SYSTEM > Factory para mostrar la siguiente pantalla:



Haga clic en "Restore Factory Setting" para restaurar la configuración de fábrica, toda la configuración se ajustará al parámetro asignado según el fabricante.

Fact	ory Setting	
	Clicking this button would enable the system to restore all the ex-factory's default setting.	
	Instruction execution, Please wait [32] seconds remaining	
	Restore Factory Setting	

2.8.10 Actualizar

Haga clic en SYSTEM > Upgrade para mostrar la pantalla de actualización:

System Upgrading			
FTP Server	192.168.1.100 Port		
User	admin		
Password	admin		
Target	Firmware 🔹		
Filename			
Download Upgrade	Reboot		

El dispositivo se puede actualizar a través de un servidor FTP.

NO apague el dispositivo durante el proceso de actualización, ya que puede dañar el firmware y hacer que el dispositivo quede inutilizable.

Póngase en contacto con nosotros para obtener la última versión.





2.8.11 Copia de Seguridad y Restauración

Haga clic en "Backup Restore" para mostrar la siguiente pantalla:

Configuration Backup and Restore	
FTP Server	192.168.1.100 Port 21
User name	admin
Password	admin
File Name	1_1140728173236
Backup Restore Reboot	Flease enter the file name when you restore configuration Refresh

Haga clic en el botón "Backup" para guardar la configuración actual en el servidor.

2.9 EXIT

Seleccione EXIT para cerrar la pantalla de administración del IPC-M y volver la pantalla de iniciar sesión.

