

# MANUAL DE USUARIO

# **IPC M300** 250019

# Internet por coaxial



ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C 08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (España) Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus V03



# INDICE

IPC M300	
Diagrama de instalación	
Conexión al IPC M300	
Interfaz	
EoC Manage	
Canal de trabajo	6
Auto VID	6
Lista CNU	7
Plantilla de esclavo	
Plantilla a aplicar	
Sincronizar configurar	
Gestionar el sistema	
Gestión de dispositivo	
RF	



# **IPC M300**



-LED: Los LED indican; LINK si hay algún equipo conectado, POWER si hay corriente, EOC si el chip RF está correcto, SYSTEM el estado del sistema. E1 y E2 muestra el estado de tráfico del DATA IN 1 y 2.

-MGMT/DATA IN X: Este Puerto permite pasar el tráfico de internet y conectarse al equipo a través de la IP – 192.168.1.254.

-RESET: Devuelve el equipo a valores de fábrica.

-CONSOLE: Conexión seria para conectarse al equipo.

-RF: Salida para mezclar en la instalación coaxial.

# Diagrama de instalación



## Conexión al IPC M300

Para conectar al IPC M300, siga los siguientes pasos:

 Conectarse al IPC M300 con un cable de red o de forma inalámbrica. Configurar el adaptador de red del PC con una IP estática. Para facilitar la configuración en EK disponemos de la aplicación Ek NET Adapter, con la que podemos configurar de forma fácil el adaptador de red. Se puede descargar de forma gratuita desde <u>https://ek.plus/software/.</u> en el apartado "EK NET ADAPTER".

Propiedades: Protocolo de Internet versi	ón 4 (TCP/IPv4) X
General	
Puede hacer que la configuración IP se as red es compatible con esta funcionalidad. consultar con el administrador de red cuál apropiada.	igne automáticamente si la De lo contrario, deberá es la configuración IP
Obtener una dirección IP automática	mente
Osar la siguiente dirección IP:	
Dirección IP:	192 . 168 . 1 . 20
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	
Obtener la dirección del servidor DN	S automáticamente
Usar las siguientes direcciones de se	rvidor DNS:
Servidor DNS preferido:	
Servidor DNS alternativo:	
Validar configuración al salir	Opciones avanzadas
	Aceptar Cancelar

- 2. Abrir un navegador web e ir a la URL: http://192.168.1.254/
- 3. El usuario y contraseña es admin / admin

# Interfaz

EKSELANS BY ITS		
		Información del anfitrión
EoC Manage	Nombre de host	EocMaster
Gestionar el sistema	Ubicación del sistema	DefaultsysLocation
Gestionar usuario		Aplicar los cambios
Ajustes avanzados		Información del producto
Cerrar sesión	Nombre del producto	ANM8001H
	Base Mac	1c184a31c2e3
	Nombre del sistema	NMS1000
	Versión del hardware	Version 1.0
	Versión Bootrom	V5
	Versión del software	NMS1000 11.3.00(ODM), Release(19253)

# **EoC Manage**

En este menú podremos gestionar todo lo relacionado con los slaves / esclavos / equipos de usuarios que conectemos a la unidad maestra.





#### Canal de trabajo

Establece la forma de comunicación de maestro a esclavo. Si hubiera algún problema a la hora de vincular el esclavo con el maestro no hacen link puede ser debido a esta opción.

Si existe algún problema podemos probar de poner la configuración siguiente:

Canal de trabajo					
Puerto	cab 0/2 🔻				
Canal	All Tones ON(ATO) 🔻				
	Aplicar los cambios				

#### Auto VID

Aquí podemos establecer automáticamente cual va ser la VLAN por defecto para los diferentes puertos del maestro.

	Configu	uración automática de VID	
Habilitar	Cerrar	T	
Puerto 0 start VID	1	(1 - 4093)	
Puerto 0 final VID	1	(1 - 4093)	
Puerto 1 start VID	1	(1 - 4093)	
Puerto 1 final VID	1	(1 - 4093)	
Puerto 2 start VID	1	(1 - 4093)	
Puerto 2 final VID	1	(1 - 4093)	
Puerto 3 start VID	1	(1 - 4093)	
Puerto 3 final VID	1	(1 - 4093)	
		Aplicar los cambio	os



### Lista CNU

Nos muestra todos los equipos conectados al maestro.

Esclavos												
onar	Esclavos	•										
TEI	MAC	Modelo	Enlazar	DownStream (Mbps)	UpStream (Mbps)	Atenuación media / portadora(dB)	Autenticación	Habilitar plantilla	Lista blanca	Nombre	Descripción	Acción
3	1c18.4a34.8b47	ANS5004WAC	×.	255	255	0.00	Si					Mana Del
2	1c18.4a2f.8cbf	MSS5004W	×	0	0	0	Si					Mana Del
									Aplicar p	olantilla	Cance	lar
	mar TEI 3 2	Image     Esclavos       TEI     MAC       3     1c18.4a34.8b47       2     1c18.4a2f.8cbf	MAC     Modelo       3     1c18.4a34.8b47       ANS5004WAC       2     1c18.4a2f.8cbf	nar Esclavos ▼ TEI MAC Modelo Enlazar 3 lc18.4a34.8b47 ANS5004WAC ✓ 2 lc18.4a2f.8cbf MSS5004W X	mar     Esclavos       TEI     MAC     Modelo     Enlazar     DownStream (Mbps)       3     lc18.4a34.8b47     ANS5004WAC     ✓     255       2     lc18.4a2f.8cbf     MSS5004W     ✓     0	Image         Esclavos         Image         DownStream (Mbps)         UpStream (Mbps)           TEI         MAC         Modelo         Enlazar         DownStream (Mbps)         UpStream (Mbps)           3         1c18.4a34.8b47         ANS5004WAC         ✓         255         255           2         1c18.4a2f.8cbf         MSS5004W         X         0         0	Esclavos       TEI     MAC     Modelo     Enlazar     DownStream (Mbps)     UpStream (Mbps)     Atenuacion media / portadora(B)       3     lc18.4a34.8b47/ANS5004WAC     ✓     255     255     0.00       2     lc18.4a2f.8cbf     MSS5004W     X     0     0     0	Tesclavos       mar     Esclavos       TEI     MAC     Modelo     Enlazar     DownStream (Mbps)     UpStream (Mbps)     Atenuación media / portadora(dB)       3     1c18.4a34.8b47     ANS5004WAC     ✓     2255     255     0.00     Si       2     1c18.4a2f.8cbf     MSS5004W     X     0     0     0     Si	Tesclavos       mar     Esclavos       TEI     MAC     Modelo     Enlazar     DownStream (Mbps)     UpStream (Mbps)     Atenuación portadora(B)     Habilita       3     1c18.4a34.8b47     ANS5004WAC     ✓     2255     255     0.00     Si     Image: Colombi and Colombi an	Bisclavos       TEI     MAC     Modelo     Enlazar     DownStream (Mbps)     UpStream (Mbps)     Atenuación portadora(dB)     Autenticación     Habilitar plantilla     Lista       3     lc18.4a34.8b47     ANS5004WAC     ✓     255     255     0.00     Si     Image: Colspan="6">Colspan="6">Aplicar (Mbps)       2     lc18.4a3f.8cbf     MSS5004WAC     ✓     0     0     0     Si     Image: Colspan="6">Colspan="6">Aplicar (Mbps)	Bisclavos         TEI       MAC       Modelo       Enlazar (Mbps)       DownStream (Mbps)       UpStream (Mbps)       Atenuación portadora(dB)       Habilitar plantilla       Lista blanca       Nombre         3       1c18.4a34.8b47       ANS5004WAC       ✓       255       255       0.00       Si       I <td< td=""><td>Bisclavos         TEI       MAC       Modelo       Enlazar       DownStream (Mbps)       UpStream (Mbps)       Atenuación portadora(dB)       Habilitar plantilla       Lista blanca       Nombre       Descripción         3       1c18.4a34.8b47       ANS5004WAC       ✓       255       255       0.00       Si       Image: Colored Colo</td></td<>	Bisclavos         TEI       MAC       Modelo       Enlazar       DownStream (Mbps)       UpStream (Mbps)       Atenuación portadora(dB)       Habilitar plantilla       Lista blanca       Nombre       Descripción         3       1c18.4a34.8b47       ANS5004WAC       ✓       255       255       0.00       Si       Image: Colored Colo

Si tenemos una plantilla configurada podemos seleccionar habilitar plantilla y luego aplicar plantilla en los equipos que queramos que se configuren.

Por otro lado, si queremos hacer una configuración individual en la columna Acción pulsaremos sobre el botón "Mana" para ir a la configuración del esclavo.

#### Configuración del esclavo

Una vez pulsado el botón "Mana" entraremos en el esclavo. Se nos presentaran diferentes menús donde podremos obtener diversa información.

tado Otro estado N sico	IPDU Señal	Editar	Qos	Actualizar	Sincronizar	Gestionar	Avanzar
		Estado	basico				
Dirección MAC	1c18.4a34.8b47						
Enlace de información	Vincularse						
Tipo de dispositivo	ANS5004WAC						
Versión del sistema	2.0.18332	2.0.18332					
Versión edC	INT7400-MAC-7-1	7131-00-17-2	0131108-FI	AL-QCA741	IL-B		
Nombre de usuario							
Teléfono							
Dirección de contacto							
Descripción							



#### Señal

Muestra los niveles de señal RF del esclavo.

Estadísticas de señal						
Estadísticas de Rx						
Tasa de error de bit Pre- FEC:	1.141159%	Tasa de error Dest CRC de PB:	2.201874%			
Margen Disponible:	17.674551%	Avg Bits/Carrier	11.842577			
Avg SNR/Carrier:	31.674551dB	Atenuación Promedio/Portador:	2.000000dB			
Potencia de salida media/portadora:	-50.000000dBm/Hz					
Estadísticas Tx						
Tasa de error de fuente PBC CRC:	4.070336%	Avg Bits/Carrier:	11.438417			
Avg SNR/Carrier:	30.865007dB	Atenuación Promedio/Portador	-60.000000dB			
Potencia de salida media/portadora:	-50.000000dBm/Hz					

#### Editar

Permite identificar el esclavo, con su información básica. Limitar el ancho de banda global del equipo y en el apartado Interfaz podremos agregar o configurar las interfaces deseadas.

		Información básica				
Dirección MAC	1c18.4a3	4.8b47				
Nombre de usuario						
Teléfono						
Dirección de contacto						
Descripción						
Elegir la plantilla	Persona	alizado 🔻				
		Ancho de cable				
Limite de enlace ascendente	0	Kbps(0~102400,0 significa límite deshabilita	ado)			
Limite de enlace descendente	0	Kbps(0~102400,0 significa límite deshabilita	ado)			
		Limitación de direcciones MAC				
Límite de número de MAC	0	▼ ↑ (0 significa límite desactivado)				
		interfaz				
Nombre de la inter	faz	Mapa del puerto	Funcionar			
1_INTERNET_R_VI	D1					
		Agregar				
		LAN				
	LAN					
WLAN						
WLAN						
		WIFI 5G				
		WIFI 5G				
			Anlicar los cambios			

Los diferentes menús LAN, WLAN y si el equipo es AC el menú WIFI 5G podremos configurar sus respectivas opciones.



#### WAN

Podemos agregar más de una WAN si necesitamos uso de más servicios de lo contrario modificaremos la existente estableciendo si el equipo funciona en modo router o en modo bridge. La WAN permite establecer también una VLAN así como seleccionar los puertos que vincularemos a ella para poder ofrecer el servicio.

	NetWorks Seeting				
VLAN ID	-1 (-1,1 ~ 4093), -1: significa que no se configuró la ID de VLAN				
802.1p	0				
Nombre de Internet	INTERNET V				
Modo de servicio	Route •				
Habilitar NAT	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>				
Tipo de enlace	DHCP				
PortMap	IAN1     IAN2     IAN3     IAN4       IAN1     WLAN2     WLAN3     WLAN4       WLAN5     WLAN6     WLAN7     WLAN8				
	Aplicar los cambios Cancelar				

#### LAN

Configuración de LAN					
Dirección IP	192.168.1.1 No	ota: cambiar la IP, cambiará e	l grupo de IP		
Máscara de subred	255.255.255.0				
Servidor DHCP habilitado	<b>*</b>				
	Lista	DHCP			
Tipo de red	Iniciar IP	End IP	Tiempo libre (1 ~ 24 horas)		
STB	192.168.1.10	192.168.1.20	12		
Phone	192.168.1.30	192.168.1.40	12		
Camera	192.168.1.50	192.168.1.60	12		
Computer	192.168.1.70	192.168.1.80	12		
Configuraciones de DNS					
DNS manual					
Aplicar los cambios Cancelar					



#### WLAN

En este apartado podremos configurar hasta 4 SSID, con sus respectivos parámetros.

	Configuración inalámbrica			
Habilitar conexión inalámbrica				
	Ajustes básicos			
Tipo de red	802.11b/g/n Mixed 🔹			
Canal	6 🔻			
Canal de Banda ancha	20 • MHZ			
Tarifa	Auto (La frecuencia entre paréntesis es para antenas dubiles.)			
Poder TX	100% 🔻			
Intervalo de guardia	Corto 🔻			
Código de país	Espa?a 🔹			
	Configuraciones de seguridad			
indice SSID	SSID1			
SSID	RL-SSID1			
Habilitar SSID	•			
SSID oculto				
Aislamiento AP				
Tipo de cifrado	WPA-PSK 🔻			
Cifrado WPA	AES T			
Llave wpa	la longitud de la llave no es menor que 8 y no mayor que 64.			
Configuraciones de seguridad				

Una vez finalizado los cambios aplicaremos los cambios.

#### Plantilla de esclavo

Aquí podremos configurar la plantilla general que podremos aplicar a los equipos.

El apartado anterior describe con claridad como aplicar una plantilla y los diferentes elementos que la componen.

#### Plantilla a aplicar

Por defecto la plantilla esta desactivada "cerrar" en caso de querer utilizar la plantilla configurarlo como "abierto".



#### Sincronizar configurar

Esta opción describe la dirección de configuración.

Establecer dirección de sincronización			
Dirección de sincronización (solo válido para esclavo de pasarela registrado)	de maestro a esclavo 🔻		
	Aplicar los ca	ambios	

De maestro a esclavo: Como su nombre indicar la configuración que prevalecerá es la del master sobre el esclavo.

De esclavo a maestro: La configuración que prevalece en este caso es la del esclavo. Este modo se usa cuando el master no va a ser utilizado.

Sincronización automática					
Habilitar sincronización automática	inhabilitar 🔻				
Establecer intervalo de sincronización	1	(1 ~ 10080 minutos)			
			Aplicar los cambios		

Esta opción sincroniza la configuración del esclavo automáticamente cada x minutos en caso de estar habilitada. Ideal para evitar resets de fabrica en los equipos y que pierdan la configuración.

# Gestionar el sistema

Gestionar el sistema
Información del sistema
Guardar configuración
Configuración de
exportación
Restaurar
predeterminado
Actualización de
firmware
Reiniciar el sistema

- Información del Sistema: Da información sobre el sistema, permite identificar el equipo con nombre y lugar.
- Guardar configuración: Menú para guarda la configuración realizada.
- Configuración de exportación: Exporta la configuración del master.
- Restaurar predeterminado: Restaura el master a configuración de fábrica.
- Actualización de firmware: Selecciona el firmware nuevo para actualizar el maestro.
- Reiniciar el sistema: Reinicia el sistema.

# Gestión de dispositivo

GESTI6N DE VLAN						
Lista de VLAN:	default	¥		Borrar	Crear	
Detalles de la VLAN						
NOMBRE DE VLAN:		de	fault			
ID de VLAN:		1				
VLAN IP:		17	2.16.5.241			
NETMASK:		25	5.255.255.0	)		
PUERTA:						
		· ·			Cambio	
PUERTOS VLAN						
Puertos etiquetados:						
Puertos sin etiquetar:	012					
					Config	

El botón crear permite añadir las VLANs que el Master va a procesar. Si las VLANs no están añadidas y vinculadas a los puertos su tráfico no pasara.

Podemos asignar una IP para el master en cada VLAN.

### RF

Nivel y ancho de banda						
Puerto	cab 0/2	•				
nivel de salida	108	dBuV (84~112)				
startfreq	7.5	MHz				
endfreq	67.5	MHz (22.5~67.5)				
	_		Aplicar los cambios			

Podemos ajustar el nivel de señal de salida. Es recomendable subir el nivel de salida a 112.