

MANUALE D'USO IPC M300 250019

Internet via coassiale



ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C 08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (España) Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus V03



INDICE

PC M300	3
chema di installazione	3
onnessione al IPC M300	4
iterfaccia	5
oC Manage	5
Canale utilizzato	6
Auto VID	6
Lista CNU	7
Matrice dello schiavo1	.0
Matrice da applicare1	.0
Sincronizzare configurare	11
estión de dispositivo1	13
F1	13

IPC M300



-LED: I LED indicano: LINK se ci sono dispositivi collegati, POWER se è presente corrente elettrica, EOC se il chip RF è corretto, SYSTEM dà lo stato del sistema. E1 ed E2 mostrano lo stato del traffico del DATA IN 1 e 2

-MGMT/DATA IN X: Questa Porta consente al traffico di internet di passare e di collegarsi al dispositivo mediante l'IP – 192.168.1.254.

-RESET: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

-CONSOLE: Connessione seria per collegarsi al dispositivo.

-RF: Uscita per mixare nell'installazione coassiale

Schema di installazione



Connessione al IPC M300

Per collegarsi all'IPC M300, seguire i seguenti passi:

 Collegarsi all'IPC M300 con un cavo di rete o mediante wireless. Configurare l'adattatore di rete del PC con un IP statico. Per agevolare la configurazione EK dispone dell' applicazione Ek NET Adapter, con la quale é possibile configurare facilmente l'adattatore di rete. Puoi scaricarlo gratuitamente su <u>https://ek.plus/software/;</u> nella nuova sezione "EK NET ADAPTER".

Protocolo de Internet versión 4 (TCP/II	Pv4) Properties X
General	
You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	atically if your network supports ask your network administrator
Obtain an IP address automatically	y
• Use the following IP address:	
IP address:	192 . 168 . 1 . 20
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address autom	atically
• Use the following DNS server addr	esses:
Preferred DNS server:	
Alternative DNS server:	
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

- 1. Aprire un browser web e digitare la URL: http://192.168.1.254/
- 2. Il nome utente e la password sono admin / admin

Interfaccia

Ek SELANS BY ITS			
		Host Info	
EoC Manage System Manage	Host Name	EocMaster	
Device Manage	System Location	DefaultsysLocation	
User Manage			Apply Changes
Advanced Settings		Product Info	
Logout	Product Name	ANM8001H	
	Base Mac	1c184a31c787	
	System Name	NMS1000	
	Hardware Version	Version 1.0	
	Bootrom Version	V5	
	Software Version	NMS1000 11.3.00(ODM), Rele	ase(20616)
	Uptime	1 days, 19 hours, 27 minites, 1	17 seconds

EoC Manage

In questo menù è possibile gestire tutto ciò che riguarda gli slave / schiavi / dispositivi di utenti collegati all'unità master.



Canale utilizzato

Stabilisce la modalità di comunicazione da master a schiavo. Se si verificassero dei problemi al momento di vincolare lo schiavo con il master, la ragione potrebbe essere questa opzione.

Se sussistessero dei problemi, si può provare a inserire la seguente configurazione:

	Working Channel	
Port	cah 0/2 🗸	
Channel	All Tones ON(ATO)	
		Apply Changes

Auto VID

Qui si può stabilire automaticamente la VLAN per difetto per le varie porte del master.

	Auto VID Setting						
Enable	Close	•					
Port0 start VID	1	(1 - 4093)					
Port0 end VID	1	(1 - 4093)					
Port1 start VID	1	(1 - 4093)					
Port1 end VID	1	(1 - 4093)					
Port2 start VID	1	(1 - 4093)					
Port2 end VID	1	(1 - 4093)					
		-					
Port3 start VID	1	(1 - 4093)					
Port3 end VID	1	(1 - 4093)					
			Apply Changes				



Lista CNU

Mostra tutti i dispositivi collegati al master.

	CNU List													
selec	ct	All CNU 🔹												
Port	TEI	MAC	Model	Link	Dow nStre am (Mbp s)	UpStr eam (Mbp s)	Avg Atten uatio n/Car rier(d B)	Auth	Enable Templa te	White List	User Name		Description	Action
cab0/2	3	1c18.4a34.8383	ANS5004WAC	1	196	0	0.00	YES		4				Mana Del
cab0/2	2	1c18.4a34.75cf	MSS5004W	1	255	0	0.00	YES		4				Mana Del
unknow	0	1c18.4a34.7f87	MSS5004W	×	0	0	0	YES		4				Mana Del
											A	pply t	template	Cancel

Se è presente una matrice configurata, è possibile selezionare abilita matrice e poi applicare la stessa ai dispositivi che si vogliano configurare.

Se si vuole eseguire una configurazione individuale nella colonna Azione, inoltre, premere il tasto "Mana" per entrare nella configurazione dello schiavo.

Configurazione dello schiavo

Dopo aver premuto il tasto "Mana" si entra nello schiavo. Appariranno vari menù dai quali si possono ottenere diverse informazioni.

c Status Other Status	MPDU	Signal	Edit	Qos	Update	Sync	Manage	Advance
			Basic	Status				
MAC Address	1c18.4	a34.8383						
Link Infomation	Link U	р						
Device Type	ANS5	004WAC						
System Version	2.0.18	332						
EoC Version	INT74	00-MAC-7-1-	7131-00-17-	20131108-FI	NAL-QCA7411	L-B		
UserName								
TelePhone								
Contact Address								
Description								



Segnale

Mostra i livelli del segnale RF dello schiavo.

	Signal Statistics						
Rx Stats	Rx Stats						
Pre-FEC Bit Error Rate:	0.000000%	Dest PB CRC Error Rate:	0.000000%				
Available Margin:	0.000000%	Avg Bits/Carrier	0.000000				
Avg SNR/Carrier:	0.00000dB	Avg Attenuation/Carrier	0.000000dB				
Avg Output Power/Carrier:	0.000000dBm/Hz						
Tx Stats			·				
Source PB CRC Error Rate:	0.000000%	Avg Bits/Carrier	0.000000				
Avg SNR/Carrier:	0.00000dB	Avg Attenuation/Carrier:	0.000000dB				
Avg Output Power/Carrier:	0.000000dBm/Hz						

Modifica

Consente di identificare lo schiavo e le sue informazioni fondamentali. Limita la larghezza di banda globale del dispositivo e, nella sezione Interfaccia, si possono aggiungere o configurare le interfacce desiderate.

			Basic Information		
MAC Address	1c18.4a34	4.75cf			
User Name					
Telephone					
Contact Address					
Description					
Choose Template	Custom	•			
			Cable Bandwith		
Uplink Limit	0	Kbps			
Downlink Limit	0	Kbps			
			MAC Address Limitir	g	
MAC Number Limit	0	▼ (0 mear	ıs limit disabled)		
			NetWorks		
Interface Name			Port Map		Operate
1_INTERNET_R_V	ID1				
			Add		
			LAN		
LAN					
			WLAN		
			WLAN		
					Apply Changes

I vari menù LAN, WLAN e se il dispositivo è AC il menù WI-FI 5G, si possono configurare le rispettive opzioni.



WAN

È possibile aggiungere più di una WAN, se si necessita usare più di un servizio, altrimenti si modificano quelle esistenti, stabilendo se il dispositivo funziona in modalità router o in modalità bridge. La WAN consente di stabilire anche una VLAN, nonché di selezionare le porte che si dovranno vincolare alla stessa per offrire il servizio.

ervizio.

	NetWorks Seeting						
VLAN ID	-1 (-1,1~4093), -1: mean not set VLAN ID						
802.1p	0						
Internet Name	INTERNET V						
Service Mode	Route T						
Enable NAT							
Link Type	DHCP T						
PortMap	LAN1 LAN2 LAN3 LAN4						
	Apply Changes Cancel						

LAN

		LAN	l Settings				
IP Address	192.168.1.1	Note:	change the IP, will	l change the I	P pool		
Subnet Mask	255.255.255.0	[
DHCP Server Enable	 Image: A start of the start of						
		DH	ICP List				
Network type	Start IP		End IP		Leasetim	ie (1~24 hours)	
STB	192.168.1.10		192.168.1.20		12		
Phone	192.168.1.30	[192.168.1.40		12		
Camera	192.168.1.50		192.168.1.60		12		
Computer	192.168.1.70	[192.168.1.80		12		
DNS Settings							
Manual DNS							
				Apply Ch	anges	Cancel	



WLAN

In questa sezione è possibile configurare fino a 4 SSID, con i rispettivi parametri.

	Wireless Settings					
Enable Wireless	×					
	Basic Settings					
Network Type	802.11b/g/n Mixed 🔻					
Channel	6 🔻					
Channel Bandwidth	20 • MHZ					
Rate	Auto (The rate in bracket is for doubule antennas)					
Tx Power	100% •					
Guard Interval	Short T					
Country Code	China					
	Security Settings					
SSID Index	SSID1					
SSID	RL-SSID1					
Enable SSID	×					
Hidden SSID						
AP Isolation						
Encrypt Type	WPA-PSK T					
WPA Cipher	AES T					
WPA Key	the length of key is no less than 8 and no more than 64.					
	Security Settings					

Dopo aver terminato le modifiche, si applicheranno i cambi.

Matrice dello schiavo

Qui è possibile configurare la matrice generale da applicare ai dispositivi.

La sezione precedente descrive chiaramente come applicare una matrice e i vari elementi che la compongono.

Matrice da applicare

Per difetto, la matrice è disattivata "chiusa"; se si volesse utilizzare la matrice, configurarla come "aperta".



Sincronizzare configurare

Quest'opzione descrive l'indirizzo di configurazione.

Set Sync Direction			
Sync Direction (only valid for registered gateway slave)	from master to salve 🔻		
		Apply Changes	
		Apply Changes	

Da master a schiavo: Come indica il nome, la configurazione che prevale è quella del master sullo schiavo.

Da schiavo a master: La configurazione che prevale, in questo caso, è quella dello schiavo. Questa modalità si utilizza quando si prevede di non usare il master.

Auto Sync						
Enable Auto Sync	Enable 🔹 🔻					
Set Sync Interval	1	(1 ~ 10080 minutes)				
			Apply Changes			

Quest'opzione sincronizza automaticamente la configurazione dello schiavo ogni x minuti, se è attiva. Ideale per evitare reset ai valori di fabbrica nei dispositivi e, di conseguenza, che questi perdano la configurazione.

Gestione del Sistema

Gestionar el sistema
Información del sistema
Guardar configuración
Configuración de
exportación
Restaurar
predeterminado
Actualización de
firmware
Reiniciar el sistema

- Informazioni del Sistema: Offre informazioni sul sistema, consente di identificare il dispositivo mediante nome e luogo.
- Salva configurazione: Menù per salvare la configurazione impostata.
- Configurazione di esportazione: Esporta la configurazione del master.
- Ripristina predeterminato: Ripristina il master alla configurazione di fabbrica.
- Aggiornamento del firmware: Seleziona il nuovo firmware per aggiornare il master.
- Riavvia il sistema: Riavvia il sistema

Gestión de dispositivo

VLAN MANAGE						
VLAN list:	default	•	Delete	Create		
VLAN Details						
VLAN NAME:		defau	lt			
VLAN ID:		1				
VLAN IP:		172.1	6.5.241			
NETMASK:		255.2	55.255.0			
GATEWAY:						
				Change		
MT AN DODTS						
Taggad ports:		LITTONI				
Integred ports.	1.2					
ontagged ports.	12			Config		
				Coning		

Il tasto crea consente di aggiungere le VLAN che il Master deve trattare. Se le VLAN non sono aggregate e vincolate alle porte, il traffico non passerà.

È possibile assegnare un IP al master in ogni VLAN.

RF

Level and Bandwidth						
Port	cab 0/2	7				
outputlevel	112	dBuV (84~112)				
startfreq	7.5	MHz				
endfreq	67.5	MHz (22.5~67.5)				
			Apply Changes			

È possibile regolare il livello del segnale in uscita. È raccomandabile alzare il livello di uscita a 112.