

# MODULO DI TESTA CM

## CM KEY



## LICENZA PER LA GESTIONE REMOTA DELLE CENTRALI DI TESTA CM

- ✓ La CM KEY consente la connessione remota all'alimentatore FA 524 tramite il programma CM Management (software che permette di gestire la Centrale di testa CM in loco tramite cavo USB o da remoto tramite cavo LAN). La CM KEY è specifica per ogni alimentatore FA 524
- ✓ Da un alimentatore FA 524 connesso a Internet, è possibile accedere da remoto a tutti i moduli nella Centrale di testa CM.
- ✓ Inoltre, vengono forniti una chiave utente e una password per identificare la tua azienda nel nostro server remoto. Con questa chiave e password puoi accedere e gestire da remoto tutte le tue installazioni esistenti.
- ✓ Molteplici utenti possono accedere alle tue installazioni utilizzando le stesse credenziali, ma solo 1 utente può connettersi a una Centrale di testa CM alla volta.




EKSELANS BY ITS



CM HEADEND

## CM KEY

Chiave di  
gestione  
remota



CM KEY

