

# FERRAMENTA DE REMOÇÃO DE FIBRAS COM TRÊS FUROS

## H PF



- ✓ **1.** Retirar a peça de cobertura desejada com o orifício maior. Cortar e arrastar
- ✓ **2.** Corte as fibras de reforço com a tesoura de corte, referência H TJ.
- ✓ **3.** Retirar o revestimento de 900 µm (fibra apertada) com o orifício do meio. A cobertura de 250 µm fica exposta.
- ✓ **4.** Retirar a bainha de 250 µm para revelar o revestimento da fibra de 125 µm. Passar várias vezes aumentando a distância não coberta.



H PF



- Manter a ferramenta limpa
- Ajustar o batente com a chave Allen fornecida para evitar que a pinça se feche completamente e corte a fibra\*.

## TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		H PF
Código		364001
Corte grande	mm	1,6 ... 3 a 0,6...0,9
Corte médio	µm	600...900 a 250
Corte pequeno	µm	250 a 125